

Value & Technology

CANopen 通讯功能板 NK1-BCAN 技术资料

[第二版]

光洋电子(无锡)有限公司

前言

感谢选购本公司 NK1-BCAN 功能板(BD 板)产品。

NK1-BCAN 是安装于 NK1 PLC 产品的 CAN 总线通讯功能板 (BD 板),可以实现基于 CAN 总线的 通讯功能,使用时需要安装于 NK1 系列 PLC 的功能板安装位置。

本资料主要介绍该功能板(BD板)的功能以及使用方法。在安装使用本产品时,请配合阅读《NK1系列PLC用户手册》、《NK0/NK1系列PLC编程手册》等有关NK1系列PLC的其他技术资料。

有关 NK1 系列 PLC 本体以外的其他扩展单元、功能板的使用说明资料,请参阅其各自配套的 技术资料。

在使用本公司产品中,如有任何的问题或疑问,请与本公司各地办事处联系或直接与本公司 联络咨询。

资料修改履历

资料名称:《NK1-BCAN》

| 日期 | 版本 | 说明 |
|----------|-----------|--------------|
| 2016年11月 | KEW-2522A | 初版 |
| | | |
| 2023年4月 | KEW-2522B | 增加 CAN 无协议功能 |
| | | |
| | | |

目录

| 第一 | ·章 NK1-J | 3CAN 产品概述 | 1 |
|----|-----------|------------------------------|----|
| | 1.1. | NK1-BCAN 简介 | 1 |
| | 1.2. | NK1-BCAN 的基本参数 | 2 |
| | 1.2.1. | NK1-BCAN 的基本参数设置 | 3 |
| | 1.2.2. | NK1-BCAN 的主站参数 | 4 |
| | 1.2.2.1 | 主站参数描述——CANopen 部分 | 5 |
| | 1.2.2.2 | 主站参数描述——CAN 无协议部分 | 6 |
| 第二 | 章 硬件 | 规格 | 7 |
| | 2.1. | 概要 | 7 |
| | 2.2. | 一般规格 | 7 |
| | 2.3. | NK1-BCAN 接线图 | 8 |
| 第三 | 三章 NK1-J | 3CAN 基本操作 | 9 |
| | 3.1. | 设置 NK1-BCAN 的基本参数: | 9 |
| | 3.2. | 配置 NK1-BCAN 主从站的工作参数: | 9 |
| 第四 | 章 NK1-3 | 3CAN 功能介绍 | 10 |
| | 4.1. | NMT module control | 10 |
| | 4.2. | NMT error control (NMT 差错控制) | 10 |
| | 4.3. | SDO 服务 | 11 |
| | 4.4. | PDO 服务 | 13 |
| | 4.5. | 紧急对象——EMERGENCY Object | 14 |
| 第五 | 〔章 KEW | CANopen Editor 工具 | 15 |
| | 5.1. | 功能 | 15 |
| | 5.1.1. | 主要功能 | 15 |
| | 5.2. | 画面构成 | 17 |
| | 5.2.1. | 画面一览表 | 17 |
| | 5.3. | 画面说明 | 18 |
| | 5.3.1. | 主画面 | 18 |
| | 5.3.2. | 选择开始操作 | 19 |
| | 5.3.3. | 配置主站 | 20 |
| | 5.3.4. | 配置从站 | 22 |
| | 5.3.5. | 错误控制协议 | 24 |
| | 5.3.6. | 节点列表 | 26 |
| | 5.3.7. | Heartbeat 监控参数 | 27 |
| | 5.3.8. | 配置自动 SDO | 28 |
| | 5.3.9. | SDO 配置 | 29 |
| | 5. 3. 10. | PDO 映射 | 30 |
| | 5.3.11. | 从 EDS 文件获取的有效项目 | 31 |
| | 5.3.12. | 从 EDS 文件读取 PDO 列表 | 32 |
| | 5.3.13. | PD0 属性 | 33 |
| | 5.3.14. | 网络列表 | 36 |
| | 5.3.15. | 配置基本参数 | 38 |
| | 5.3.16. | 发送 SDO 报文 | 40 |
| | 5.3.17. | 关于 KEW CANopen Editor | 42 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 5.4. | 如何使用 | 43 |
|--------|----------------------------|----|
| 5.4.1 | 1. 参数配置文件创建前的准备工作 | 43 |
| 5.4.2 | 2. 新建参数配置文件 | 44 |
| 5.4.3 | 3. 创建并配置主站节点 | 45 |
| 5.4.4 | 4. 创建并配置从站节点 | 47 |
| 第六章 NI | K1-BCAN 组建 CANopen 网络 | 50 |
| 6.1. | 从站间的数据传输 | 50 |
| 6.1.1 | 1. 设置基本参数 | 51 |
| 6.1.2 | 2. 配置 CANopen 网络参数 | 52 |
| 6.1.2 | 2.1. 配置主站参数 | 53 |
| 6.1.2 | 2.2. 配置从站参数 | 54 |
| 6.1.2 | 2.2.1. 2 号节点 (从站 1)配置 | 54 |
| 6.1.2 | 2.2.2. 3 号节点 (从站 2)配置 | 56 |
| 6.2. | 通过主站间接传输 | 58 |
| 6.2.1 | 1. 修改 CANopen 设置 | 59 |
| 第七章 梯 | 弟形图发送 SDO 信息 | 61 |
| 7.1. | SDO 请求信息的数据结构 | 61 |
| 7.2. | RX/WX 命令执行 SDO 的读/写请求 | 62 |
| 7 | 7.2.1. RX 指令 | 62 |
| 7 | 7.2.2. WX 指令 | 64 |
| 第八章 CA | AN 无协议通信 | 65 |
| 8.1. | CAN 无协议通信的数据结构 | 65 |
| 8.1.1 | 1. CAN 无协议信息的发送: | 65 |
| 8.1.2 | 2. CAN 无协议接收信息的数据格式 | 66 |
| 8.2. | CAN 无协议主站模式 1: | 66 |
| 8.3. | CAN 无协议主站模式 2: | 67 |
| 8.4. | CAN 无协议从站模式 1: | 68 |
| 8.5. | CAN 无协议从站模式 2: | 69 |
| 第九章 CA | ANopen 主站保存从站发送的 Emergency | 70 |
| 第十章 网 | 网络节点状态和报警 | 71 |
| 10.1. | . CANopen 从站状态 | 72 |
| 10.2. | . CANopen 主站状态 | 73 |
| 10.3. | . CANopen 网络状态 | 73 |
| 第十一章 | LED 指示灯说明 | 74 |
| 第十二章 | 对象字典 | 75 |
| 12.1. | . 从站支持的对象字典中的标准对象 | 75 |
| 12.2. | . 对象字典中的 NK1-BCAN 参数对象 | 80 |

第一章 NK1-BCAN 产品概述

1.1. NK1-BCAN 简介

NK1-BCAN作为NK1的BD板,实现了CANopen通信功能,以及CAN无协议功能。当NK1通过NK1-BCAN 主站模块与CANopen 网络相连时,NK1-BCAN 主站模块负责CANopen网络中节点的管理。各节点 之间能够实现数据交换。NK1-BCAN 主站模块也支持CAN无协议功能。

NK1-BCAN可以作为CANopen 网络的主站使用,也可以作为从站来使用。

作为主站时,有如下功能:

- 符合 CANopen 标准协议DS301v4.02
- 支持 NMT Master 服务
- 错误控制: 支持Node Guarding Protocol
- 支持 PDO 服务: RxPDO 最大支持200个,数据量最大支持400 个字节 TxPDO 最大支持200个,数据量最大支持400 个字节 每个从站最多可配置8 个TxPDO 和8 个RxPDO PDO 传输类型:支持事件触发,时间触发,同步周期,同步非周期 PDO 映射每个PDO最大可映射4个参数
- 支持 SDO 服务: 服务器端: 0 个
 客户端: 1 个
 支持标准 SDO 快速(expedited SDO)传输模式
 支持 Auto SDO 功能,最大可对每一台从站执行20 笔Auto SDO
 支持在PLC 梯形图中使用SDO 服务读写从站数据
- 支持 异常报错 (Emergency) Protocol:
 可为每个从站保存1笔最新的异常报错 (Emergency) 信息
 可通过 PLC 寄存器读取异常报错 (Emergency) 信息
- 同步信息产生器 (SYNC producer, range 0-65535ms)
- 配置软件KEW CANopen Editor可以通过NK1-BCAN 模块直接对CANopen网络进行组态
- CAN无协议功能

作为从站时,有如下功能:

- 符合 CANopen 标准协议DS301v4.02
- 支持 NMT Slave 服务
- 错误控制: 支持 Heartbeat Protocol
- 支持 PDO 服务: 每个从站最多可配置8 个TxPDO 和8 个RxPDO
- PD0 传输类型: 支持事件触发, 时间触发, 同步周期, 同步非周期
- 支持 SDO 服务: 服务器端: 1
 客户端: 0 个
 支持标准 SDO 快速(expedited SDO)传输模式
- 支持 Emergency Proto

1.2. NK1-BCAN 的基本参数

NK1-BCAN 的基本参数包括:节点号,波特率,工作模式(主站、从站模式),超时时间,存储模式,主站参数起始地址,以及 CAN 无协议使能。

| 参数 | 描述 | 范围和值定义 | 主站 | 从站 |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | 回放击的北上日无处毛有 | 1 ~ 107 | 快 式 | 快 式 |
| 卫息亏 | 网络中的卫息亏个能里复。 | $1 \sim 127$ | ~ | ~ |
| 波特举 | 网络中所有卫点的波特率必须一致。 | 0 % 5 | \checkmark | \checkmark |
| | 数值 通讯迷率 取入通信起离 | | | |
| | 1 = 50 kbps = 1000 m | | | |
| | $2 \cdot 125 \text{ kbps} 500 \text{m}$ | | | |
| | $3 \cdot 250 \text{ kbps} 250 \text{m}$ | | | |
| | $4 \cdot 500 \text{ kbps} 100 \text{m}$ | | | |
| | 5: 1 Mbps 25m | | | |
| 工作模式 | 设置主站、从站模式,一个 CANopen 网络 | 0 ~ 1 | \checkmark | \checkmark |
| | 中只能有一个主站。 | 0: 从站模式 | | |
| | | 1: 主站模式 | | |
| 超时时间 | 用于 WX/RX 指令(SDO 或者 CAN 无协议通 | 1 ~ 9999ms | \checkmark | Х |
| | 信)的超时时间,单位 ms。 | | | |
| 存储模式 | 主站通过 SDO 设置从站参数时,可设置从 | 0 ~ 1 | Х | \checkmark |
| | 站如何保存接收到的参数: | 0:批量保存 | | |
| | ● 即时保存:从站每接收一条参数,立即进 | 1: 即时保存 | | |
| | 行保存。 | | | |
| | ● 批量保存:从站接收全部参数后,再进行 | | | |
| | 保存(需 CANopen 主站支持该功能,即支 | | | |
| | Object: index-0x1010, subindex-0x01 的" | | | |
| | SAVE" 参数保存功能。NAI-BUAN 作为主站 | | | |
| 十十年新 | NVI DCAN 作为 CAN-man 主計时 收上田 NVI | D | 1 | \sim |
| 土珀参奴 | NAI-BUAN作为UANOPEN土站时,将白用 NAI 由 1990 人法续的 P 宏友哭恐 从社不徒用法宏 | KN 反直氾固: | \checkmark | X |
| 起知吧皿 | 中1200个足续的16可行益权,从站个使用该可 | (1). K2000 < - KII 同时 (Rn + 1980) | | |
| | 仍确权。 资 NK1-BCAN 主站 参数 起始 抽 址 为 Bn (下 | $\langle = R7377 \rangle$ | | |
| | 文中所有的 Rn 都表示主站参数起始地址) 则 | ↓ 【1511 武者 | | |
| | NK1-BCAN 使用的寄存器段为: Rn~(Rn + 1280) | $(2), R10000 \leq R$ | | |
| | NK1-BCAN 使用的寄存器段,必须在 NK1 的 | 同时(Rn + 1280) | | |
| | 数据寄存器中。NK1 数据寄存器: R2000~R7377 | <= R36777 | | |
| | 和 R10000 ~ R36777。Rn 必须满足以下条件: | | | |
| | (1).R2000 <= Rn 同时(Rn + 1280) <= R7377 | | | |
| | 或者 | | | |
| | (2).R10000 <= Rn 同时(Rn + 1280) <= R36777 | | | |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| CAN 无协 | 当为主站模式时,设置 CAN 无 | 办议功能的 0 ~ 1 | \checkmark | Х |
|--------|------------------|--------------|--------------|---|
| 议使能 | 开启或关闭。 | 0: 关闭 CAN 无协 | | |
| | | 议功能 | | |
| | | 1: 开启 CAN 无协 | | |
| | | 议功能 | | |
| | | | | |

1.2.1. NK1-BCAN 的基本参数设置

NK1-BCAN 的基本参数,保存在 NK1 本体的 PORT2 可选功能板通信口通信参数(R7674~R7705)中。可以使用 KEW CANopen Editor 或者使用 NK1 用户程序修改寄存器 R7674 ~ R7705。基本参数的设置必须在 NK1 处于"STOP"状态时才能生效。

● NK1-BCAN基本参数配置方法1——KEW CANopen Editor工具。 主站和从站的基本参数的设置界面有所不同,分别如下:

| 配置基本参数 | × | 配置基本参数 | × |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 节点ID (1-127): 1 | | 节点ID (1-127): 2 | |
| 波特率: | 1Mbps 🗸 | ■ 波特率: | 1Mbps 🗸 |
| 工作模式: | Master Mode \sim | · 工作模式: | Slave Mode \sim |
| 超时时间(1-9999)(ms): | 500 | 超时时间(1-9999)(ms): | 500 |
| | | 存储模式: | 0 ~ |
| 主站参数起始地址: | R10000 | | |
| □ 使能CAN无协议 | | | |
| 系统将占用从该地址开始的 | 1280个寄存器。 | | |
| 确定 取消 | 帮助 | 。 | 帮助 |

- NK1-BCAN基本参数配置方法2——NK1用户程序修改PORT2通信端口寄存器R7674 ~ R7705 各设置寄存器的功能含义说明如下。
 - 1. R7674: 协议设定寄存器



通信协议固定

0x0400 = CANOPEN 协议

2. R7675: 协议设定寄存器

| Bit 15~8 | Bit 7~4 | Bit 3~2 | Bit 1 | Bit O |
|----------|---------|----------|----------------------|-------|
| 节点号 | 波特率 | reserved | 存储模式 (主站模式时,忽略该值) | 工作模式 |

- 3. R7676: 超时时间
- 4. R7677: 主站参数起始地址(从站模式时, 忽略该值)。

5. R7700: CAN 无协议使能(从站模式时, 忽略该值)。

| Bit 15~1 | Bit O |
|----------|-----------|
| reserved | CAN 无协议使能 |

- 6. R7701: 保留
- 7. R7702: 保留
- 8. R7703: 保留
- 9. R7704: 保留
- 10. R7705: 通信参数设置完成标志寄存器



▶通信参数设置完成代码 0xA55A。 参数设置正确,变成 0x5555。 参数设置有错误,发现错误的寄存器号写入。

1.2.2. NK1-BCAN 的主站参数

NK1-BCAN 作为 CANopen 主站时,将占用 NK1 中 1280 个连续的 R 寄存器段供主站使用。 如使用 CAN 无协议功能,将需要额外使用 1280 个连续的 R 寄存器,则 CAN 一共将占用 2560 个连续的寄存器。

这个寄存器段 Rn 来表示,使用基本参数中的主站参数起始地址来设置它的起始地址。 Rn 寄存器段中的寄存器的映射如下:1

| 主站参数 | 映射区 | 地址偏移(八进制) | 数量 (WORD) |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 输出映射区 | SD0请求信息区 | Rn0 ~ Rn117 | 80 |
| | 发送给从站RxPDO数据映射区 | Rn120 ~ Rn427 | 200 |
| | 保留 | Rn430 ~ Rn477 | 40 |
| 输入映射区 | SD0回应信息区 | Rn500 ~ Rn617 | 80 |
| | 接收从站TxPD0数据映射区 | Rn620 ~ Rn1127 | 200 |
| | 保留 | Rn1130 ~ Rn1177 | 40 |
| Emergency | 从站发送的Emergency | Rn1200 ~ Rn2177 | 512 |
| 状态寄存器 | 从站状态 | Rn2200 ~ Rn2277 | 64 |
| | 主站状态 | Rn2300 | 1 |
| | CANopen 网络状态 | Rn2301 | 1 |
| 保留 | | Rn2302 ~ Rn2377 | 62 |
| CAN无协议 | CAN无协议工作模式 | Rn2400 | 1 |
| 工作寄存器 | CAN无协议数据接收状态 | Rn2401 | 1 |
| | CAN无协议指定接收ID | Rn2402 | 1 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 保留 | Rn2403 ^ | r Rn2477 | 61 |
|--------|----------|----------|-----|
| CAN无协议 | Rn2500 ^ | ′ Rn2577 | 64 |
| 发送数据区 | | | |
| CAN无协议 | Rn2600 ^ | ′ Rn4277 | 832 |
| 接收数据区 | | | |
| 保留 | Rn4300 ^ | ′ Rn4777 | 320 |

1.2.2.1. 主站参数描述——CANopen 部分

SDO 请求信息区: RX/WX 进行 SDO 读/写时使用,用于设置 SDO 请求的信息。 SDO 回应信息区: RX/WX 进行 SDO 读/写时使用,SDO 应答的数据将填入此区域。

发送给从站 RxPDO 数据映射区: KEW CANopen Editor 网络列表设置完成后,主站将把该 区域指定的寄存器的值,发送给对应从站的 RxPDO。

接收从站TxPD0数据映射区: KEW CANopen Editor 网络列表设置后,主站将接收设置的 从站TxPD0的数据,并把该值保存到该区域对应的寄存器。

| 97948 设罟列表—— | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 有效节点: | | | 选择节点 | | |
| 节点ID 1 | ち点名称 | | 节点D 2 3 | 节点名称 NK1-BCAN Slave NK1-BCAN Slave | |
| 设备列表(Rn: | = R3000) | | | | |
| 输出设备 | 输出设备映射 | | 输入设备 | 输入设备映射 | |
| Rn120 | [002]RxPD0-R2000 | | Rn620 | [002]TxPDO-R2000 | |
| Bn121 | L10031BxPD/0-B2000 | | Bn621 | [003]TxPD0-B2000 | |
| | Tecoli un pio Licoco | | 1111021 | [000]111 0.0 112000 | |
| Rn122 | | | Rn622 | | |
| Rn122 Rn123 | | | Rn622 Rn623 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 | | | Rn622 Rn623 Rn624 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 Rn130 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 Rn130 Rn131 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 Rn631 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 Rn130 Rn131 Rn132 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 Rn631 Rn632 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 Rn130 Rn131 Rn132 Rn133 Rn134 | | | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 Rn631 Rn632 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn126 Rn127 Rn130 Rn131 Rn132 Rn133 Rn134 Rn134 | | | Rn622 Rn623 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 Rn631 Rn633 Rn634 | | |
| Rn122 Rn123 Rn124 Rn125 Rn126 Rn127 Rn130 Rn131 Rn132 Rn133 Rn134 Rn135 | | ~ | Rn622 Rn623 Rn624 Rn625 Rn626 Rn627 Rn630 Rn631 Rn633 Rn634 Rn635 | | |

1.2.2.2. 主站参数描述——CAN 无协议部分

• Rn2400: CAN 无协议工作模式。

| Rn2400 | MODE | 描述 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 1 | CAN无协议: 主站模式1 | 主站模式, 传送后等待接收 |
| 2 | CAN无协议: 主站模式2 | 主站模式, 传送广播命令后, 进入接收多台从站模 |
| | | 式,直到接收超时发生或是接收满100笔才结束。 |
| 3 | CAN无协议:从站模式1 | 从站模式,先接收后再传送 |
| 4 | CAN无协议:从站模式2 | 从站模式, 仅接收 |
| other | 保留 | |

● Rn2401: CAN 无协议数据接收状态。

Rn2401 = 00H,表示CAN无协议已经作好数据接收准备,可以接收新的通信数据; Rn2401 = 80H,表示接收到新的数据; Rn2401 = C0H,表示数据接收通信发生了错误; Rn2401 = F0H,表示发生了接收数据溢出错误。

● Rn2402: CAN 无协议指定接收 ID。 在接收阶段若需要接收指定的ID 时,请先行设定指定接收ID(设置Rn2402)数值,若不指 定ID,则请在接收前清除接收ID数值为0。

第二章 硬件规格

2.1. 概要

NK1-BCAN 是 安 装 在 可 编 程 逻 辑 控 制 器 NK1-CPU40DM 、 NK1-CPU40DD 、 NK1-CPU40DR 、 NK1-CPU64DM、 NK1-CPU64DD、 NK1-CPU64DR本体上的,为了方便客户选型而设计的CAN通讯功能 板,符合 CANopen 标准协议DS301v4.02,支持CANopen主站功能和从站功能。



2.2. 一般规格

| 项目 | 规格 |
|--------------|---------------------------------|
| 尺寸 L×W×H(mm) | $47.2 \times 53.0 \times 18.69$ |
| 重量 | 21g |
| 功耗 | 1.OW |
| 使用温度 | $0{\sim}55$ °C |
| 保存温度 | -40∼70 °C |
| 环境湿度 | 使用和保存的环境湿度30%~95%(无结露) |
| 使用环境 | 周围无腐蚀性气体 |
| 可选电池 | CR1220电池一枚,供本体日历时钟用 |

2.3. NK1-BCAN 接线图

| 端子信号 | 说明 |
|------|------------------------------------------|
| C+ | CAN_H 信号+ |
| C- | CAN_L 信号- |
| SG | OV DC, 信号地供模块之间互连, 建议客户连接, 确保信号更加稳定可靠。 |
| | 内置 120Ω 终端电阻的接入端子,只要把这两个端子用线短接即可,只 |
| | 在 CAN 总线的最远两端的 CAN 模块上接入终端 120Ω 电阻。客户如需外 |
| | 接终端电阻,要求120Ω,1/4W,精度≤5%。 |



第三章 NK1-BCAN 基本操作

3.1. 设置 NK1-BCAN 的基本参数:

基本参数包括:工作模式(主站、从站模式),节点号,波特率。一个 CANopen 网络中只能有 一个主站,网络中的节点号不能重复,所有节点的波特率必须一致。 使用 KEW CANopen Editor 工具,对 NK1-BCAN 进行基本参数配置。

3.2. 配置 NK1-BCAN 主从站的工作参数:

配置的参数包括: 主站的 SYNC 同步周期,从站的自动 SDO,以及主、从站的 node guard 时间和系数,TxPDO, RxPDO。

使用 KEW CANopen Editor 工具,进行参数配置。参数将以文件的形式下载到 NK1-BCAN 的 主站,主站接收到文件后,将对相关的从站进行设置。

第四章 NK1-BCAN 功能介绍

NK1-BCAN 支持 CANopen 的 NMT、SYNC、EMERGENCY、PDO、SDO 功能。

4.1. NMT module control

此功能用于通过NMT主站控制NMT从站节点的状态。

● 帧格式

主站→从站

| COB-ID | Byte O | Byte 1 |
|--------|---------|---------|
| 0(H ' | 命令字(CS) | Node ID |
| 000) | | |

如果Node-ID =0,则"命令字(CS)"被广播至所有NK1-BCAN(CANopen 从站); 每一从站必须执行此NMT 命令。

● 命令字

| 各命令字说明符的功能见下表: | | | | | |
|----------------|---------|--|--|--|--|
| 命令字 (CS) | 功能 | | | | |
| H' 01 | 启动远程节点 | | | | |
| H' 02 | 停止远程节点 | | | | |
| H' 80 | 进入预运行状态 | | | | |
| H' 81 | 应用层复位 | | | | |
| H' 82 | 通讯复位 | | | | |

● 说明

将节点 ID=2 的NK1-BCAN转换至预运行状态。

| COB-ID | Byte O | Byte 1 | |
|--------|--------|--------|--|
| H'000 | H'80 | H' 02 | |

4.2. NMT error control (NMT 差错控制)

此功能用于NMT 从站节点向NMT 主站回传自身的运行状态。

● NK1-BCAN初始化后进入预运行状态时,NK1-BCAN会发送唯一的一次BOOT-UP信息。 格式如下:

| COB-ID | Byte O |
|--------------|--------|
| 1792(H ' | H' 00 |
| 700)+Node-ID | |

● NK1-BCAN作为从站,若在运行中发送状态信息,则格式如下: 从站→主站

| COB-ID | Byte O | | | | |
|--------------|-----------|-------|------|----|----|
| 1792(н ' | NMT 状态 | | | | |
| 700)+Node-ID | | | | | |
| NMT 状态:停机: H | H'04;运行:H | , 05; | 预运行: | Η' | 7F |

● 说明: 假设NK1-BCAN作为从站, 节点Node-ID=2

NK1-BCAN处干运行状态

| / | / • • |
|--------|--------|
| COB-ID | Byte O |
| H' 702 | H' 05 |

4.3. SDO 服务

所有的 SD0 信息均固定为8个字节。

| . • Ìī | 青求: 主立 | 占→从站 | : | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---------|----------|----------|
| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 1536(H' | 请求码 | ind | dex | subindex | 请求数据 | | | |
| 600) | | LSB | MSB | | bit7-0 | bit15-8 | bit23-16 | bit31-24 |
| +Node-ID | | | | | | | | |

● 响应:从站→主站:

| COB-ID | Byte O | Byte1 | Byte2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 1408(H' | 响应码 | ind | dex | subindex | 响应数据 | | | |
| 580) | | LSB | MSB | | bit7-0 | bit15-8 | bit23-16 | bit31-24 |
| +Node-ID | | | | | | | | |

"请求码"或"响应码"不同,则相应的"请求数据"或"响应数据"也就不同。见下表

| 请求码 | 命令说明 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|-------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| H' 23 | 写一个4字节数据 | bit7-0 | bit15-8 | bit23-16 | bit31-24 |
| H' 2B | 写一个2字节数据 | bit7-0 | bit15-8 | H' 00 | H'00 |
| H' 2F | 写一个1字节数据 | bit7-0 | H'00 | H'00 | H'00 |
| H' 40 | 读数据 | H' 00 | H'00 | H'00 | H'00 |
| H' 80 | 停止当前SD0命令 | H' 00 | H' 00 | H'00 | H' 00 |

| 响应码 | 命令说明 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|-------|----------|--------|---------|----------|----------|
| H' 43 | 读一个4字节数据 | bit7-0 | bit15-8 | bit23-16 | bit31-24 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| H' 4B | 读一个2字节数据 | bit7-0 | bit15-8 | H'00 | H'00 |
|--------------|--------------|--------|---------|------|------|
| H' 4F | 读一个1字节数据 | bit7-0 | H'00 | H'00 | H'00 |
| H' 60 | 写 1/2/4 字节数据 | H'00 | H'00 | H'00 | H'00 |
| H' 80 | 终止SDO命令 | | 终 | 止码 | |

● 当 NK1-BCAN 侦测到一个SDO 错误时, SDO 信息传递会终止, 且NK1-BCAN会响 应一个终止码给SDO 主站。所有终止码见下表:

| 终止码 | (HEX) | 描述 |
|------|-------|-------------------------------|
| 0503 | 0000 | 分段传输: "toggle bit" (双稳态比特)未更换 |
| 0504 | 0000 | SDO 协议超时 |
| 0504 | 0005 | 内存满 |
| 0601 | 0001 | 试图对一个只写参数执行读请求 |
| 0601 | 0002 | 试图对一个只读参数执行写请求 |
| 0602 | 0000 | 所请求的索引对象在对象字典中不存在 |
| 0604 | 0041 | 对象参数无法映射到 PDO |
| 0606 | 0000 | 由于硬件错误导致访问失败 |
| 0607 | 0010 | 数据类型不匹配, |
| 0609 | 0011 | 子索引不存在 |
| 0609 | 0030 | 超出参数的取值范围(只针对于写权限) |
| 0609 | 0031 | 所写参数值过大 |
| 0609 | 0032 | 「所写参数值过小 |
| 0800 | 0000 | 出现一般性错误 |
| 0800 | 0020 | 数据无法被传送或存储到应用层 |
| 0800 | 0021 | 由于本地控制的原因,数据无法被传送或存储到应用层 |
| 0800 | 0022 | 由于当前设备状态的原因,数据无法被传送或存储到应用层 |

- 说明: 假设有一从站NK1-BCAN (Node-ID=2)
 - 读NK1-BCAN 的COB-ID SYNC 报文(索引H'1005, 子索引H'00) 主站→从站:

| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' 606 | H' 40 | H' 05 | H' 10 | H' 00 |

| 从站→主站。 | |
|--------|--|
| 八山 工山: | |

| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' 586 | H' 43 | H' 05 | H' 10 | H' 00 | H' 80 | H'00 | H' 00 | H' 00 |

2. 索引9001 不存在,若读写9001/01,则NK1-BCAN会回传终止码: 主站→从站:

| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' 606 | H ' 2B | H' 01 | H' 90 | H' 01 | H'88 | H' 13 | H' 00 | H' 00 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 从站→ | 主站. |
|-------|-----|
| ///24 | H• |

| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' 586 | H' 80 | H' 01 | H'90 | H' 01 | H' 00 | H' 00 | H' 02 | H' 06 |

4.4. PDO 服务

NK1-BCAN支持PD01~PD08(RxPD01~RxPD08, TxPD01~TxPD08)。对于NK1-BCAN来说, PD0 的 COB-ID 可任意更改,但不可重复。

● TxPD0的参数映射

TxPD0可以映射对象字典中的所有参数。映射的数据长度最大为8个字节。PD0 生产者发送TxPD0。

● RxPDO的参数映射

RxPD0可以映射对象字典中可写的参数。映射的数据长度最大为8个字节。PD0 消费者接收相同CAN-ID的RxPD0。

- PD01(默认为Open)
 - TxPD01 (PD0生产者发送):

| 默认COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' | | | | | | | | |
| 180+Node-ID | | | | | | | | |

■ RxPD01 (PD0消费者接收):

| 默认COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' | | | | | | | | |
| 200+Node-ID | | | | | | | | |

- PD02~PD08(默认为Close)
 - TxPD0 (PD0生产者发送):

映射的数据长度默认为0个字节,最多可映射8个字节。

| 默认COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' XXXX | | | | | | | | |
| +Node-ID | | | | | | | | |

■ RxPD0 (PD0消费者接收):

映射的数据长度默认为0个字节,最多可映射8个字节。

| 默认COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H' XXXX | | | | | | | | |
| +Node-ID | | | | | | | | |

● 数据传输模式

NK1-BCAN中的TxPD0 支持多种传输模式: 同步非周期、同步周期、同步 RTR、异步 RTR、异步。

4.5. 紧急对象—EMERGENCY Object

当NK1-BCAN侦测到一个内部错误时,即传送一笔EMCY 信息给CANopen 总线。

帧格式

从站→主站

| COB-ID | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 128(H'080) | 紧急差 | 错代码 | 错误寄存器 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| +Node-ID | LSB | MSB | | | | | | |

● 错误寄存器

错误寄存器内的值映射到对象字典(Object Dictionary)中的索引地址H'1001。 若该值等于0,则表明无错误发生;若该值等于1,则表明发生了一般性错误;若该 值等于H'80,则表明发生了设备内部错误。

- 紧急差错代码
 - CANopen 总线通讯错误

该错误是指 CANopen 主站与从站NK1-BCAN之间的通讯错误(例如:主站断 开)。错误发生时,紧急差错代码等于H'8130,错误寄存器的值为1。

■ PD0 数据长度不足

该错误是指实际传送的Receive PDO 数据长度小于所设定的数据长度。错误发生时,紧急差错代码等于H'8210,错误寄存器的值为1。

■ 错误消除

当错误被消除时,紧急差错代码等于H'0000。

● 说明:

以节点 ID=2 的从站NK1-BCAN为对象,比较不同错误情况下NK1-BCAN发出的 EMERGENCY 信息。

PDO 数据长度不足时:

| COB-ID | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 86 | 10 | 82 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

注意:

只有当错误状况发生改变时,NK1-BCAN 才会传 EMERGENCY 信息。

第五章 KEW CANopen Editor 工具

5.1. 功能

5.1.1. 主要功能

KEW CANOpen Editor 编辑软件为 NK1 系列 PLC 在 WINDOWS 操作系统环境下所使用的 CANOpen 网络参数配置工具。

主要功能如下:

- 1) 网络参数配置
- 2) 联机扫描网络中的主站和从站
- 3) 网络参数上传和下载
- 4) 监视网络中各节点状态
- 5) 发生 SD0 报文
- 注: 配置参数时, 使用的端口号: 28784

KEW CANOpen Editor 编程软件只能作为 Koyo PLC Programming Software 编程工具的一个插件 使用。

操作环境要求如下:

| Software | 安装 Koyo PLC Programming Software | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 | | |
| HDD Free Space | 500MB or more | | |
| Memory Size | Windows XP : 512MB or more | | |
| | Windows Vista : 1GB or more Windows 7 : 2GB or more | | |
| | Windows 8 : 2GB or more | | |
| | Windows 8.1 : 2GB or more | | |
| Screen Size | SVGA 1024x768 | | |

*Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

支持 PLC 类型

| Series | Module Number |
|--------|---------------|
| NK1 | NK1-CPU40 |

菜单功能列表:

| 菜单 | 说明 |
|---------------|---------------------|
| 文件->新建 | 新建一个配置文件 |
| 文件->打开… | 打开一个存在的配置文件 |
| 文件->保存 | 保存配置文件 |
| 文件->另存为… | 用其他名称保存配置文件 |
| 文件->退出 | 退出工具软件 |
| 编辑->剪切 | 剪切设备信息 |
| 编辑->复制 | 复制设备信息 |
| 编辑->粘贴 | 粘贴设备信息 |
| 编辑->删除 | 删除设备信息 |
| 编辑->属性 | 查看选中设备的信息 |
| 视图->工具栏 | 显示或隐藏工具栏 |
| 视图->状态栏 | 显示或隐藏状态栏 |
| 视图->设备列表 | 显示或隐藏设备列表 |
| 视图->输出窗口 | 显示或隐藏输出窗口 |
| 网络->主站参数 | 显示主站参数 |
| 网络->网络列表 | 显示网络列表 |
| 网络->联机 | 切换到联机或非联机状态 |
| 网络->监视 | 切换到监视或非监视状态 |
| 网络->上传 | 从主站读取参数配置文件并显示到编程视图 |
| 网络->下载 | 下载参数配置文件至主站 |
| 工具->基本参数 | 配置当前连接的设备 |
| 工具->发送 SDO 报文 | 发送 SD0 报文 |
| 工具->扫描网络 | 扫描当前网络状态 |
| 帮助->帮助主题 | 显示帮助文件 |
| 帮助->关于 | 显示软件版本、版权等 |

5.2. 画面构成

5.2.1. 画面一览表

| 画面 | 名称 | 说明 |
|-----|-------------------|------------------------|
| ID | | |
| 100 | 主画面 | 系统主界面,由标题栏、菜单栏、工具栏、设备 |
| | | 列表、编辑视图,输出窗口,状态栏组成。 |
| 200 | 选择开始操作 | 选择软件开始模式 |
| 300 | 配置主站 | 配置主站参数 |
| 400 | 配置从站 | 配置从站参数 |
| 410 | 错误控制协议 | 配置错误控制协议参数 |
| 411 | 节点列表 | 显示当前网络节点列表 |
| 412 | Heartbeat 监控 | 配置 Heartbeat 监控参数 |
| 420 | 配置自动 SDO | 配置自动 SDO 列表 |
| 421 | SDO 配置 | 配置自动 SDO 列表中一个 SDO 参数 |
| 430 | PD0 映射 | 配置 PDO 映射参数 |
| 431 | 从EDS 文件获取的有效项目 | 显示从 EDS 文件获取的有效项目的列表 |
| 440 | 从 EDS 文件读取 PDO 列表 | 显示从 EDS 文件读取的 PDO 参数列表 |
| 450 | PD0 属性 | 配置当前 PDO 属性 |
| 500 | 网络列表 | 显示当前网络的列表信息 |
| 600 | 基本参数配置 | 配置当前连接设备的基本参数 |
| 700 | 发送 SDO 报文 | 发送 SDO 报文 |
| 800 | 关于 | 显示关于对话框 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5.3. 画面说明

5.3.1. 主画面

布局



| 控件名称 | 处理 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标题栏 | 显示当前编辑的文件名称 |
| 系统菜单 | 系统菜单栏包括:最小化、最大化、关闭 |
| 菜单栏 | 菜单栏包括: 文件、编辑、视图、网络、工具、帮助 |
| 工具栏 | 工具栏包括:新建、打开、保存、剪切、复制、黏贴、删除、联机、 监视、上传、下载、主站参数、网络列表、配置设备基本参数、SDO 报文写入、扫描网络、设备列表、输出窗口、关于 |
| 设备列表 | 显示软件支持的主站设备和从站设备列表 |
| 编程视图 | 显示软件的编程视图 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 输出窗口 | | 显示执行结果 |
|------|--|--------|
| | | |

5.3.2. 选择开始操作

软件启动时自动弹出。

布局



| 控件名称 | 处理 |
|------|--------------------|
| 新建 | 新建参数配置文件 |
| 打开 | 打开存在的参数配置文件 |
| 联机 | 联机主站设备,上传参数配置文件并显示 |
| 关闭 | 返回调用界面 |
| | |

5.3.3. 配置主站

菜单 -> 网络 -> 主站参数

工具栏 -> 📃

选中主站节点 -> 菜单 -> 编辑 -> 属性 选择主站节点 -> 双击鼠标左键。

布局



| 控件名称 | 处理 |
|---------------|-----------------------|
| 节点 ID | 设置主站节点 ID, 支持 1 - 127 |
| 名称 | 设置主站名称 |
| SYNC – COB-ID | 设置同步对象的 COB-ID |
| 同步周期 | 设置同步周期。设定发送同步信息的周期。 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| Node Guarding - Guard时间 | 设置Guard时间,支持0 - 65535。 主站按Guard Time设定的时间间隔去轮询从站 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node Guarding - Life Time Factor | 设置Life Time Factor, 支持0 - 255。 Life Time= Guard time x Life Time Factor。如果从 站在Life Time 时间内没有响应主站的轮询,主站认 为该从站掉线。 |
| Heart Beat - 主站 Heartbeat 时间 | 设置主站 Heartbeat 时间 设定 NK1-BCAN 主站发送心跳报文的周期,用于从站监 控主站是否掉线。 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.4. 配置从站

选中从站节点 -> 菜单 -> 编辑 -> 属性 选择从站节点 -> 双击鼠标左键

| 布 | 局 |
|---|---|
| | |

| 配置从站 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------|--------------------------|----------------------|
| 节点ID (1- | -127): 🙎 | | 4 | 5称: | NK1 PLC Slave | |
| - 节点信息 ☑ 供应 ☑ 设备 | .(HEX) 商ID: [类型: [|)000140.)000000 | A 1 | | 2 产品代码: 2 版本: | 00000064 00010001 |
| - 配置PDO- | COB-ID | R/T | 长度 | 类型 | 描述 | 错误控制协议 |
| 1400 1800 | 202 182 | Rx Tx | 2 | 255 255 | Receive PD Transmit P | |
| | | | | | | 配置自动SDO |
| | | | | | | |
| | | | | | | 确定 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 取消 |
| 添加 | | 删除 | - F | DO映射 | 」 | 帮助 |

| 控件名称 | 处理 |
|---------------|---------------------|
| 节点 ID | 设置节点 ID, 支持 1 - 127 |
| 名称 | 设置节点名称 |
| 节点信息 - 供应商 ID | 显示供应商 ID |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 节点信息 - 产品代码 | 显示产品代码 |
|-------------|---------------|
| 节点信息 - 设备类型 | 显示设备类型 |
| 节点信息 - 版本 | 显示修订版本 |
| 错误控制协议 | 设置错误控制协议 |
| 配置自动 SDO | 设置自动 SDO 执行列表 |
| 添加 | 添加 PDO |
| 删除 | 删除 PDO |
| PDO 映射 | 设置 PDO 映射参数 |
| 属性 | 设置 PDO 属性 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.5. 错误控制协议

配置从站 对话框 -> 错误控制协议

| Guard时 Life Tir | 间 (Ox100C): ne Factor (Ox100D): | 0 | ms | |
|------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----|
| ● Heartbes 主站监招 从站Hear | at 超时时间: rtbeat产生时间: | 0 | ms ms | 确定 |
| Heartbeat) 节点ID | 监控 节点名称 | 监控者(ms) | 生产者(ms) | |
| 1 | NK1 PLC Master | 4500 | 3000 | 取消 |
| | | | | |

| 控件名称 | 处理 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node Guarding - Guard时间 | 设置 Guard 时间, 支持0 - 65535 该从站按 Guard Time 设定的时间间隔去轮询主站或 其他从站。 |
| Node Guarding - Life Time Factor | 设置Life Time Factor, 支持0 - 255 Life Time= Guard time x Life Time Factor。如果主 站或其他从站,在Life Time 时间内没有响应该从站 的轮询,该从站认为站点掉线。 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| Heartbeat - 主站监控超时 时间 | 设置主站监控超时时间,支持0 - 65535 如果主站在"主站监控超时时间"没有收到从站的 Heartbeat 报文,主站就认为该从站掉线。 主站监控超时时间要大于从站Heartbeat 产生时间。 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heartbeat - 从站Heartbeat 产生时间 | 设置从站 Heartbeat 产生时间,支持0 - 65535 从站按"从站 Heartbeat 产生时间"周期发送 Heartbeat 报文给监控者。 |
| 添加 | 添加从节点列表中选 Heartbeat 监控对象, Heartbeat 监控对象, Heartbeat 监控对象只能配置1个节点 |
| 编辑 | 编辑 Heartbeat 监控列表中选中的监控对象 |
| 删除 | 删除 Heartbeat 监控列表中选中的监控对象 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.6. 节点列表

配置从站 对话框 -> 错误控制协议 -> 节点列表

布局

| Ħ | 点列表 | | | | × |
|----|------|---------------|----------|----------|---|
| ìŹ | 选择节点 | | | | |
| | 节 | 节点名称 | 监控者 (ms) | 生产者 (ms) | |
| | 1 | NK1 PLC Ma | 4500 | 3000 | |
| | 3 | NK1 PLC Slave | 1 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| | | | | | |
| L | | | | | |
| | 7 | 福完 一 | 取消 | 一報曲 | |
| | L | | *11.113 | (ALC) | J |

| 控件名称 | 处理 |
|------|-------------|
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.7. Heartbeat 监控参数

配置从站 对话框 -> 错误控制协议 -> Heartbeat 监控参数

布局

| HeartBeat监控参 | x 🔀 |
|-------------------------------------------|----------|
| 生产时间(ms): | 3000 |
| 监控时间(ms): | 4500 |
| 说明 监控时间必须大于生 | 产时间 |
| 确定 | 取消 帮助 |

| 控件名称 | 处理 |
|------|-------------------------------------------|
| 生产时间 | 生产时间 ms,只读(该节点参数设置对话框中可以修改) |
| 监控时间 | 设置监控时间 ms, 支持 0 - 65535, 监控时间必须大于 生产时间 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.8. 配置自动 SDO

配置从站 对话框 -> 配置自动 SDO

布局

| 动SDOT | 置 | | | |
|-------|----------|-------|-------------|------|
| 置自动9 | DO序列(开 | 机自动执行 | (i | |
| Index | SubIndex | 长度 | 数据 | |
| 3000 | 0 | 4 | 30 30 00 00 | [添加 |
| | | | | 编辑 |
| | | | | 删除 |
| | | | | 上移 |
| | | | | 下移 |
| | | | | 确定 |
| | | | | 取消 |
| (| | | > | 帮助 |

控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|------|-----------------|
| 添加 | 添加一个新的 SDO 配置 |
| 编辑 | 编辑选中的 SD0 配置项 |
| 删除 | 删除当前选中的 SDO 配置项 |
| 上移 | 向上移动选中的 SDO 配置项 |
| 下移 | 向下移动选中的 SDO 配置项 |
| 确定 | 保存参数,并返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

注:

每台从站配置自动 SDO 最大笔数为 20 笔。自动 SDO 只能写参数,不能读参数,自动 SDO 只在从站由预运行状态进入运行状态前对从站写一次。

5.3.9. SDO 配置

配置从站 对话框 -> 自动 SDO 配置 -> 添加 配置从站 对话框 -> 自动 SDO 配置 -> 编辑

| ٩Ĵ |
|----|
| |

| SDO配置 | X |
|----------|-----------|
| 项(hex): | 3000 |
| 子项(hex): | 0 |
| 长度: | 4 Bytes 💌 |
| 数据(hex): | 300300 |
| 确定 | 取消 帮助 |

| 控件名称 | 处理 | |
|----------|-----------------------------------------------------|--|
| Index | 设置 SDO 的 Index, 十六进制 | |
| SubIndex | 设置 SDO 的 SubIndex, 十六进制 | |
| 长度 | 设置 SD0 的数据长度: | |
| | 1 Byte | |
| | 2 Bytes | |
| | 4 Bytes | |
| 数据 | 设置 SDO 的数据,十六进制,低字节在前,高字节在后,数据类型为双字时,低字数据在前,高字数据在后。 | |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 | |
| 取消 | 返回调用窗口 | |
| | | |

5.3.10. PDO 映射

配置从站 -> PDO 镜像

布局

| ndex | SubIndex | 名称 | |
|------|----------|-------|--|
| 004 | 00 | R2000 | |
| 000 | 04 | n12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 控件名称 | 处理 |
|-------|---------------------|
| Index | 当前选择的 PDO 镜像的 Index |
| 名称 | 当前选择的 PDO 镜像的名称 |
| 添加 | 从 EDS 文件中获取有效 Index |
| 删除 | 从 Mapped 项目中删除选中项 |
| 确定 | 设置参数,返回对话框 |
| 取消 | 返回对话框 |
| | |

5.3.11. 从 EDS 文件获取的有效项目

配置从站 -> PDO 镜像 -> 添加

布局

| ● 按名 ▼ 名称 | 称 ; <mark>B2</mark> | 000 | | |
|----------------------------------------|------------------------|-----|---------------|----|
| ○按In □ Inde: | dex号 (Hex): | | SubIndex(Hex) | 查找 |
| Index | SubIndex | R/W | 名称 | |
| 2003 | FA | BW | B1772 | |
| 2003 | FB | RW | B1773 | |
| 2003 | FC | BW | B1774 | |
| 2003 | FD | BW | R1775 | |
| 2003 | FE | BW | R1776 | |
| 2003 | FF | RW | B1777 | |
| 2004 | 00 | BW | R2000 | |
| 2004 | 01 | BW | R2001 | |
| 2004 | 02 | BW | R2002 | |
| 2004 | 03 | RW | R2003 | |
| 2004 | 04 | BW | R2004 | |
| 2004 | 05 | BW | R2005 | |
| 2004 | 06 | BW | R2006 | |

| 控件名称 | 处理 |
|-------------------|-------------------|
| 查找->按名称 | 按照变量名称的方式查找 |
| 查找->按名称->名称 | 按照变量的名称查找 |
| 查找->按 Index 号 | 按照 Index 号的方式查找 |
| 查找->按项号->Index | 按照 Index 的号码查找 |
| 查找->按项号->SubIndex | 按照 SubIndex 的号码查找 |
| 查找 | 执行查找操作 |
| 确定 | 设置参数,返回对话框 |
| 取消 | 返回对话框 |
| | |

5.3.12. 从 EDS 文件读取 PDO 列表

配置从站 对话框 -> 从 EDS 文件读取 PDO 列表

布局

| 从 | 从EDS文件读取PDO列表 | | | | |
|----|------------------|-----------------|-----|---------|-------|
| jź | 选择PDO: | | | | |
| | 项 | PDO名称 | 类型 | inhibit | Event |
| | 1400 | Receive PDO1 pa | 255 | - | - |
| | 1401 | Receive PDO2 pa | 255 | - | - |
| | 1402 | Receive PDO3 pa | 255 | - | - |
| | 1403 | Receive PDO4 pa | 255 | - | - |
| | 1404 | Receive PDO5 pa | 255 | - | - |
| | 1405 | Receive PDO6 pa | 255 | - | - |
| | 1406 | Receive PDO7 pa | 255 | - | - |
| | 1407 | Receive PDO8 pa | 255 | - | - |
| | 1800 | Transmit PDO1 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1801 | Transmit PDO2 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1802 | Transmit PDO3 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1803 | Transmit PDO4 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1804 | Transmit PDO5 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1805 | Transmit PDO6 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1806 | Transmit PDO7 p | 255 | 50 | 0 |
| | 1807 | Transmit PDO8 p | 255 | 50 | 0 |
| | | | | | |
| | < | | | | > |
| 0 | 复制EDS文件 确定 取消 帮助 | | | | |

| 控件名称 | 处理 |
|-----------|-------------|
| 复制 EDS 文件 | 复制当前 EDS 文件 |
| 确定 | 设置参数,返回对话框 |
| 取消 | 返回对话框 |
| | |
5.3.13. PDO 属性

配置从站 对话框 -> 属性 按钮

| 布局 | |
|-------|--|
| PH HI | |

| PDO属性 | × |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| TxPDO参数: | |
| COB ID: 182 | |
| ─通信定时器(仅TxPD0) ———————————————————————————————————— | |
| Event定时器(ms): 0 | |
| Inhibit定时器(ms): 50 | |
| 传输类型 | |
| 255 - Asynchronous 💉 | |
| 说明 根据设备所属的描述文件定义的亊件来触发 PDO的传送。Receive PDO所接收到的数据, 将在接受到时有效。 | |
| 确定 取消 帮助 |) |

控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COB ID | 设置当前 PDO 的 COB ID, 支持 0x181 - 0xFFF, 十六进制 |
| Event 定时器 | 设置 Event 定时器, 支持 0 - 65535。 表示每隔设定的时间发送 TxPDO 包,不管 TxPDO 映射的 数据是否发生变化。 |
| Inhibit 定时器 | 设置 Inhibit 定时器,支持0 - 65535。 禁止发送的时间,假设该值设置为 50ms 时。则表示 TxPD0 映射的数据若变化很快(如每 1ms 变化一次), TxPD0 包 也要间隔 50ms 才发送。 |
| 传输类型 | 设置传输类型 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |

PDO COB ID 设置规则如下表所示:

| RxPDO 编号 | COB-ID (HEX) | TxPD0 编号 | COB ID (HEX) |
|----------|------------------|----------|--------------|
| RxPD01 | 201–27F, 181–1FF | TxPD01 | 181–1FF |
| RxPDO2 | 301–37F, 281–2FF | TxPD02 | 281-2FF |
| RxPDO3 | 401–47F, 381–3FF | TxPD03 | 381-3FF |
| RxPDO4 | 501–57F, 481–4FF | TxPDO4 | 481-4FF |
| | | | |

备注: RxPD05-RxPD08, TxPD05-TxPD08的COB ID 可以使用网络中其他未使用从站 RxPD01-RxPD04, TxPD01-TxPD04的COB ID, 但每个PD0的COB ID 不能相同。

PD0 传输类型说明如下表所示:

| 传轴 | 俞类型 | 传输类型说明 | 备注 |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0 | TxPDO | 主站每个同步周期传送一笔同步报文给 从站。TxPD0数据发生变化后,TxPD0数 据立即传输给主站,主站接收到TxPD0数 据后立即生效。TxPD0数据无变化时,从 站不传送TxPD0数据给主站。 | 同步非周期 |
| 1 | TxPDO | 主站每个同步周期传送一笔同步报文给 从站。从站每收到1个同步报文后传送一 次TxPD0数据。 | 同步周期 |
| 2 | TxPDO | 主站每个同步周期传送一笔同步报文给 从站。从站每收到2个同步报文后向主站 传送一次TxPD0数据,主站接收到TxPD0 数据后立即生效。 | 同步周期 |
| 3-240 | TxPD0 | 以传输类型1和传输类型2类推。 | 同步周期 |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 254 | TxPDO | 当 Event timer 和 inhibit timer 都为0 时,TxPDO 数据发生变化后,TxPDO 数据 传输给主站,主站接收到的数据立即生 效;TxPDO 数据无变化时,从站不传送 TxPDO 数据给主站。当 Event timer 和 inhibit timer 都不为0时,从站每隔一 个 Event timer 时间向主站传输一次 TxPDO 数据(TxPDO 数据传送一次后, inhibit timer 时间内不允许再传送 TxPDO 数据),且TxPDO 数据变化时,TxPDO 数据立即传输给主站,主站接收到的数据 立即生效。 | 异步 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 255 | RxPDO | 接收到数据立即生效。 | 异步 |
| | TxPDO | 同传输类型 254。 | |
| | | | |

5.3.14. 网络列表

网络 -> 网络列表

工具栏 -> 🖳

布局

| 有效节点: | | | | | 选择节点 | | |
|----------------|------------------|-------------|---|------------------|----------|------------------|---|
| 节点ID | 节点名称 | | T | | 节点ID | 节点名称 | |
| 3 | NK1-BCAN Slav | /e | | \triangleright | 2 | NK1-BCAN Slave | |
| | | | | < | | | |
| 设备列表(R 输出设备 | n = R3000) 输出 | 出设备映射 | | | 输入设备 | 输入设备映射 | ~ |
| Rn120 | [002 | RxPDO-R2000 | | | Rn620 | [002]TxPDO-R2000 | |
| Bn121 | | | | | Rn621 | | |
| Rn122 | | | | | Rn622 | | |
| Rn123 | | | | | Rn623 | | |
| Bn124 | | | | | Rn624 | | |
| Rn125 | | | | | Rn625 | | |
| Rn126 | | | | | Rn626 | | |
| Rn127 | | | | | Rn627 | | |
| Rn130 | | | | | Rn630 | | |
| Rn131 | | | | | Rn631 | | |
| Rn132 | | | | | Rn632 | | |
| Rn133 | | | | | Rnb33 | | |
| Bn134 | | | | | Rnb34 | | |
| Bn135 | | | | | Rnb35 | | |
| Hnl3b | | | | | HN636 | | |
| Bn137 | | | | | Rhb3/ | | |
| BD140 | | | | ~ | Rn640 | | ~ |
| D. 141 | 100 | | | | K0641 | | 5 |
| Rn141 | | | | | ` | | |

控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|------|------------------------|
| 有效节点 | 显示当前有效节点列表 |
| 选择节点 | 显示当前选择的节点列表 |
| > | 将有效节点列表中选择的节点添加到选择节点列表 |
| < | 将选择节点列表中的选择的节点删除 |
| 设备列表 | 显示当前选中节点对应的设备变量 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.15. 配置基本参数

- 工具 -> 基本参数
- 工具栏 -> 😳

布局

| 配置基本参数 | × | 配置基本参数 | × |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 节点ID (1-127): 1 | | - 节点ID (1-127): 2 | |
| 波特率: | 1Mbps 🗸 | ■ 波特率: | 1Mbps 🗸 |
| 工作模式: | Master Mode 🛛 🗸 | · 工作模式: | Slave Mode \sim |
| 超时时间(1-9999)(ms): | 500 | 超时时间(1-9999)(ms): | 500 |
| | | 存储模式: | 0 ~ |
| 主站参数起始地址: | R10000 | | |
| □ 使能CAN无协议 | | | |
| 系统将占用从该地址开始的 | 1280个寄存器。 | | |
| 确定 取消 | 帮助 | : | 帮助 |

控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|-------|---------------------|
| 节点 ID | 设置节点 ID, 支持 1 - 127 |
| 波特率 | 设置波特率,支持: |
| | 1Mbps |
| | 500Kbps |
| | 250Kbps |
| | 125Kbps |
| | 50Kbps |
| | 20Kbps |
| 工作模式 | 设置工作模式: |
| | Master Mode |
| | Slave Mode |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 超时时间 | 设置超时时间, 支持1 - 9999 ms |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 存储模式 | 设置参数保存模式: (仅用于从站保存配置参数) 0 - 批量保存 1 - 及时保存 |
| 主站参数偏移地址 | 设置主站参数的偏移地址:(从该地址开始的 1280 个寄 存器将被使用) R2000 - R7377 R10000 - R36777 |
| 确定 | 保存参数,返回调用窗口 |
| 取消 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.16. 发送 SDO 报文

工具 -> 发送 SDO 报文

工具栏 -> 🖊

布局

| 포도마. | 1 | | | |
|----------|---------|----|----------------|------|
| | 5 L | j. | | |
| -SDO请求 | 1 | | | - |
| 俞令: | 写SDO | * | Index(Hex): | 1000 |
| 数据长度: | 2 Bytes | ~ | SubIndex(Hex): | 0 |
| 数据(Hex): | 1234 | | | 发送 |
| SDO响应 | | | | |
| I | | | | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3 |
| < | | | | > |
| | | - | | _ |

控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|-------------------|---------------------------------|
| 节点 ID | 设置主站 ID, 支持 1 - 127 |
| SD0请求 - 命令 | 设置 SDO 请求的命令: |
| | 写 SDO |
| | 读 SDO |
| SDO 请求 - Index | 设置 SDO 请求的 Index, 支持 0 - 65535 |
| SDO 请求 - SubIndex | 设置 SDO 请求的 SubIndex, 支持 0 - 255 |

| SD0 请求 - 数据长度 | 设置 SDO 请求的数据长度: |
|---------------|-----------------|
| | 1 Byte |
| | 2 Bytes |
| | 4 Bytes |
| SD0 请求 - 数据 | 设置 SD0 请求的数据 |
| 发送 | 执行 SD0 请求 |
| 关闭 | 返回调用窗口 |
| | |

5.3.17. 关于 KEW CANopen Editor

帮助 -> 关于 KEW CANopen Editor



布局



控制说明

| 控件名称 | 处理 |
|------|--------|
| 确定 | 返回调用窗口 |
| | |

5.4. 如何使用

5.4.1. 参数配置文件创建前的准备工作

设置工作环境

- 1. 安装 Koyo PLC Programming Software
- 2. 设置 Koyo PLC Programming Software 的环境参数

设置通信连接

设置 Koyo PLC Programming Software 的通信连接

注:仅当Koyo PLC Programming Software 配置NK1-CPU40 PLC时才能启动KEW CANopen Editor。

| PLC类型变更 | X | |
|-----------|---------|----|
| PLC系列 | | |
| NK1 系列 | | ОК |
| PLC型号 | 存储器大小 | |
| NK1-CPU40 | ✓ 31.5K | 取消 |

5.4.2. 新建参数配置文件

启动 KEW CANopen Editor

1. 启动 Koyo PLC Programming Software, PLC 类型选择 NK1-CPU40

| 新建工程 | X |
|--------------------------------|----|
| PLC系列 | |
| NK1 系列 | ОК |
| PLC型号 | |
| NK1-CPU40 | 取消 |
| 驱动路径 | |
| E:\My Documents\KoyoTools\KPP\ | |
| | |
| NewProject | |

2. Koyo PLC Programming Software 菜单: 附加选项 -> 选项 -> 配置 CANopen 模块参数



选择启动项

从"选择开始操作"对话框中,选择"新建"。

| ACC PARTY AND A DESCRIPTION OF A DESCRIP | 1-27 | 9 P |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 新建 | 打开 | 联机 |

5.4.3. 创建并配置主站节点

- 1. 创建主站节点
 - a. 新建或打开配置文件



b. 选择设备列表中的主站设备



c. 按住鼠标左键, 拖到该设备至编程视图



2. 配置主站参数

编程视图中,双击主站图标、或者使用菜单(网络->主站参数)、或者选择该节点使用菜 单(编辑->属性)、或者工具栏(图标);打开配置主站参数对话框:

| 配置主站 | |
|-------------------------------|---------------------|
| 节点ID (1-127): 名称: | 1 NK1 PLC Master |
| ☑ 同步对象(SYNC) | |
| COB-ID (0x1005): | 128 |
| 同步周期(0x1006): | 50 x1000us |
| 协议———— | |
| -Node Guarding | |
| Guard时间 (0x100C) | (ms): 500 |
| Life Time Factor(| 0x100D): 6 |
| -HeartBeat Produce | er |
| 如果主站heartbeat heartbeat功能。 | 时间设为0,禁止 |
| 主站heartbeat时间 | (ms): 0 |
| 确定 | 取消 帮助 |

5.4.4. 创建并配置从站节点

1. 创建从站节点

a. 新建或打开配置文件, 创建主站节点

| 📌 KEV CANopen Editor - [NewF | file1] | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 文件(E)编辑(E)视图(Y)网络(B)] | 丘具 (I) 帮助 (H) | 1 |
| | > ★ ● ■ � ♥ ■ ፼ ∅ ∠ ₽ |) 🧿 🚳 |
| 设备列表 × | 001 | 1 |
| 🔚 设备列表 | NK1 PLC Master | |
| 二十二 土地 NK1 PLC Master | | 2 |
| 白 🚍 从站 | | 3 |
| MK1 PLC Slave | | |
| | the second s | |
| | | |
| | Neuroph and a state of the second state of the | |

b. 选择设备列表中的从站设备



c. 按住鼠标左键, 拖到该设备至编程视图



2. 配置从站参数

编程视图中,双击从站图标、或者使用菜单(网络->主站参数)、或者选择该节点使用菜 单(编辑->属性)、或者工具栏(图标);打开配置从站参数对话框:

| ⊻ 供应 | 商ID: C | 0000140 | A | | ☑产品代码: | 00000064 |
|-------|--------|---------|----|-----|------------|----------|
| ✔ 设备 | 类型: [| 000000 | 1 | | ✔版本: | 00010001 |
| 2置PDO | | | | | | |
| 项 | COB-ID | R/T | 长度 | 类型 | 描述 | 错误控制协议 |
| 400 | 202 | Rx | 2 | 255 | Receive PD | |
| .000 | 102 | IX | 2 | 200 | Iransmit F | |
| | | | | | | 配要白きの |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 确定 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第六章 NK1-BCAN 组建 CANopen 网络

本部分所组建的 CANopen 网络,将由 3个 NK1-BCAN 组成,1个主站和 2个从站。



从站间的数据传输

6.1. 从站间的数据传输

本例中,实现从站2传输数据给从站1,具体如下表。

| 从站1寄存器 | 数据传输方向 | 从站2寄存器 |
|--------|--------|--------|
| R40500 | | R40600 |
| R2001 | | R2001 |

基本思路:

(1). 从站 2 使用 TPD01 (COB-ID: 0x183) 发送数据到网络中。

(2). 从站 1 使用 RPD01 (COB-ID: 0x183) 接收网络中的数据。关键在于,需要把从站 1 的 RPD01 与从站 2 的 TPD01 设置为相同的 COB-ID。

(3). 把 R40600、R2001 数据映射到从站 2 的 TPD01。

(4). 把从站1的 RPD01 接收到的数据,映射到 R40500、R2001。

(5). 设置从站 2 的 TPD01 的传输模式为,数据变化立即传输 PD0。即当从站 2 中 R40600 和 R2001 数据发生变化,则立即发送 PD0 包到网络。

由于 NK1 中 R40600 对应 MO-M15, R40500 对应 Q0-Q15。因此若用触摸屏连接从站 2, 修改从 站 2 的 M0, 则从站 1 (RUN 时)中的 Q0 输出将发生变化。

6.1.1. 设置基本参数

基本参数:

- 工作模式: 主站和从站模式, 一个网络中只能有一个主站。
- 节点号:网络中的节点号不能重复。
- 波特率:网络中所有节点的波特率必须一致。
- 注意: (1). 在进行 CANopen 通信前,必须先设置基本参数。 (2). 使用 KEW CANopen Editor 工具,对每个 NK1-BCAN 单独设置基本参数。

(1). 主站基本参数设置如下:

| 配置基本参数 | | | × |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| 节点ID (1-127): | 1 | | |
| 波特率: | | 1Mbps | \sim |
| 工作模式: | | Master Mode | \sim |
| 超时时间(1-9999)(ms): | | 500 | |
| | | | |
| 主站参数起始地址 | : | R3000 | |
| □ 使能CAN无协议 | | | |
| 系统将占用从该地 | 址开始的 <mark>1</mark> | 280 个寄存器。 | |
| 确定 | 取消 | 帮助 | |

注意: 主站参数占用NK1连续的1280个寄存器,因此主站参数起始地址设置为R3000时,将占用NK1的R3000~R5377。

(2). 从站1和从站2基本参数设置如下:

| 配置基本参数 | × | 配置基本参数 | × |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 节点ID (1-127): 2 | | 节点ID (1-127): 3 | |
| · 波特率: | 1Mbps ~ | 。 波特率: | 1Mbps 🗸 |
| 工作模式: | Slave Mode 🗸 🗧 | 工作模式: | Slave Mode \sim |
| 超时时间(1-9999)(ms): | 500 | 超时时间(1-9999)(ms): | 500 |
| 存储模式: | 0 ~ | 存储模式: | 0 ~ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 确定 取消 | 帮助 | 确定 取消 | 帮助 |

6.1.2. 配置 CANopen 网络参数

使用 KPP 连接主站, 打开 KEW CANopen Editor 工具, 配置 CANopen 网络参数, 并下载到主站中。

新建工程,添加主站和2个从站,如下图。



6.1.2.1. 配置主站参数

双击主站图标,进行如下设置。

| 配置主站 | | | × |
|-------------------------------|---------------|--------|---------|
| 节点ID (1-127): 名称: | 1 NK1-BCAN | N Mast | er |
| ☑ 同步对象(SYNC) | | | |
| COB-ID(0x1005): | 128 | | |
| 同步周期(0x1006): | 200 | | x1000us |
| 协议 — Node Guarding | | | |
| Guard时间(0x100C)(r | ms): | 500 | |
| Life Time Factor(0x10 | 0D): | 6 | |
| HeartBeat Producer | | | |
| 如果主站heartbea时 heartbeat功能。 | 间设为0, | 禁止 | |
| 主站heartbea时间(m | ıs): | 0 | |
| 确定 | 取消 | ₹ | 習助 |

6.1.2.2. 配置从站参数

6.1.2.2.1. 2号节点 (从站 1) 配置

双击2号节点(从站1),打开"配置从站"界面,如下图。

| 配置从站 | | | | | | × |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----|------|------------------|----------|
| 节点ID (1-1 | 27): 2 | | ŕ | 3称: | NK1-BCAN Slave | |
| - 节点信息 ☑ 供应 ☑ 设备: | (HEX) 商ID: [类型: [| 0000140. 0000000 | A | |] 产品代码:] 版本: | 00000064 |
| 配置PDO | | | | | | |
| Index | COB-ID | R/T | 长度 | 类型 | 描述 | 错误控制协议 |
| 1400 | 183 | Rx | 4 | 255 | Receive PDO | |
| | | | | | | 配置自动SD0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 确定 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 取消 |
| | | | | | | |
| 添加 | | 删除 | P | DO映射 | 属性 | 帮助 |

选中 Index:0x1400, 点击"属性",即设置 RxPD01 的通信参数,设置 COB-ID 为 0X183。

| PC | OC属性 | | | Х |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| F | RxPD01参数: | | | |
| | COB ID: 183 | | | |
| | 通信定时器(仅TxPDO) | | | |
| | Event定时器(ms): | 0 | | |
| | Inhibit定时器(ms): | 0 | | |
| | 传输类型 | | | |
| | 255 - Asynchronous | | ~ | |
| | 说明 根据设备所属的描述 PDO的传送。Receiv 据,将在接受到时有 | 这件定义的 e PDO所接收 i效。 | 事件来触发 文到的数 | |
| [| 确定 耳 | 则消 | 帮助 | |

点击 "PDO 映射", 点击 "添加", 可以查找要添加的映射项目:

| 从EDS文件 | 从EDS文件获取的有效项目 X | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|------------|-----|----|--|
| 查找 ● 按名 ☑ 名称 | 查找 ● 按名称 ☑ 名称: R40500 | | | | | |
| ◯ 按In □ Inde: | dex号 <(Hex): | | SubIndex(H | ex) | 查找 | |
| Index | SubIndex | R/W | 名称 | | ^ | |
| 2041 | 34 | RW | R40472 | | | |
| 2041 | 3B | BW | R40473 | | | |
| 2041 | 3C | BW | R40474 | | | |
| 2041 | 3D | BW | R40475 | | | |
| 2041 | 3E | BW | R40476 | | | |
| 2041 | 3F | BW | R40477 | | | |
| 2041 | 40 | RW | R40500 | | | |
| 2041 | 41 | RW | R40501 | | | |
| 2041 | 42 | RW | R40502 | | | |
| 2041 | 43 | RW | R40503 | | | |
| 20.41 | ** | DV-7 | D 40504 | | * | |
| | 确定 | | 取消 | 帮助 | | |

此例一共添加两个映射项目。

- (1). Index: 2004 Subindex: 01 对应的寄存器 R2001
- (2). Index: 2041 Subindex: 40 对应的寄存器 R40500

| PDO映射 | | × |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| Index:(hex) 一 Mappedぼ | 1600 | 名称: Receive PD01 mapping |
| Index | SubIndex | 名称 |
| 2004 | 01 | R2001 |
| 2041 | 40 | R40500 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 添加 | 刪 | 除 确定 取消 帮助 |

6.1.2.2.2.3 号节点 (从站 2) 配置

双击 3 号节点(从站 2),打开"配置从站"界面,如下图。

| 配置从站 | | | | | | × |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|-------------|----------------------------------|----------|
| 节点ID (1-1 - 节点信息 - ☑ 供应 - ☑ 设备: | 27): 3 (HEX) 寄ID: [类型: [| 0000140. 0000000 | A 0 | san: [₽ | NK1-BCAN Slave 了产品代码: 了版本: | 00000064 |
| 配置PDO | | | | | | |
| Index | COB-ID | R/T | 长度 | 类型 | 描述 | 错误控制协议 |
| 1800 | 183 | Tx | 4 | 255 | Transmit PDO | |
| | | | | | | 配置自动SD0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 确定 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 取消 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 帮助 |
| 添加 | | 删除 | F | DO映射 | 属性 | 11145 |

选中 Index:0x1800, 点击"属性",即设置 TxPD01 的通信参数,设置如下:

- COB-ID: 0x183.
- Event 定时器: 500ms。 表示每隔 500ms 发送 TPD0 包,不管映射的数据是否变化。
- Inhibit 定时器: 50ms。 表示映射的数据若变化很快(如每 1ms 变化), TPDO 包也要间隔 50ms 才发送。
- 传输类型: 255。 代表异步传输,映射的数据若发生变化,立即发送 TPDO 包。

| PDO属性 | | × |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---|
| TxPD01参数: | | |
| COB ID: 183 | | |
| _通信定时器(仅TxPDO) |) | |
| Event定时器(ms): | 500 | |
| Inhibi定时器(ms): | 50 | |
| 传输类型 | | |
| 255 - Asynchronous | ~ | |
| 说明 根据设备所属的描述 PDO的传送。Receiv 据,将在接受到时有 | 性文件定义的事件来触发 re PDO所接收到的数 I效。 | |
| 确定 耳 | 00消 帮助 | |

此例一共添加两个映射项目。

(1). Index: 2004 Subindex: 01 对应的寄存器 R2001
 (2). Index: 2041 Subindex: 80 对应的寄存器 R40600

| PDO映射 | | | | × |
|-------------|----------|--------|-------------------|-------|
| Index:(hex) | 1A00 | 名称: | Transmit PD01 map | oping |
| Mappedīj | 间 | | | |
| Index | SubIndex | 名称 | | |
| 2004 | 01 | R2001 | | |
| 2041 | 80 | R40600 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 添加 | ₩ | 除る | 确定 取消 | 帮助 |

6.2. 通过主站间接传输

- 1. 从站 2(3号节点)发送数据给主站
- 2. 主站内部数据进行交换。
- 3. 主站发送给从站1(2号节点)

如下图所示。



6.2.1. 修改 CANopen 设置

基于上述"从站间的数据传输"工程的设置,进行如下修改。

- 1. 修改 2 号节点的 RPD01 中的 COB-ID, 把 183 改为 202
- 2. 添加网络列表。点击"网络"->"网络列表",选择节点2和3并添加。如下图。
 - 把3号节点TxPD01数据,映射到主站的
 "接收从站TxPD0数据映射区" Rn620~Rn621。
 主站参数起始地址 Rn 目前为 R3000,因此 Rn620和 Rn621分别对应 R3620和 R3621。
 实际上将3号节点TxPD01的 R2001和 R40600内容,发送给主站 R3620和 R3621。
 - 把2号节点 RxPD01 数据, 映射到主站的

"发送给从站 RxPDO 数据映射区" Rn120 ~ Rn427。

主站参数起始地址 Rn 目前为 R3000,因此 Rn120 和 Rn121 分别对应 R3120 和 R3121。 实际上将主站 R3120 和 R3121,发送给 2 号节点 RxPD01 的 R2001 和 R40500 内容。

| 各列表 | | | | | × |
|-----------|-------------------|-----|---------|-------------------|---|
| 设罟列表 | | | | | |
| 有效节点: | | | 选择节点 | | |
| 节点ID キ | 5点名称 | | 节点ID | 节点名称 | |
| | | | 2 | NK1-BCAN Slave | |
| | | > | 3 | NK1-BCAN Slave | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 设备列耒(Bn = | = R3000) | | | | |
| 输出设备 | 输出设备映射 | ^ | 输入设备 | 输入设备映射 | ^ |
| B-120 | | | D_C20 | | |
| Du120 | | | D=C21 | | |
| Br122 | [002]hXFD0-h40500 | | Dr621 | [003]1XFD0-h40600 | |
| Dr122 | | | Drib22 | | |
| De124 | | | Dirib23 | | |
| Du124 | | | D=C25 | | |
| Drit20 | | | Directo | | |
| Bp127 | | | Bn627 | | |
| Bp120 | | | Br620 | | |
| Bn131 | | | Bn631 | | |
| Bn132 | | | Bn632 | | |
| Bn133 | | | Bn633 | | |
| Bn134 | | | Bn634 | | |
| Bn135 | | | Bn635 | | |
| 5 400 | | × . | 2 000 | | × |
| < | | > | < | | > |

3. 编写 NK1-BCAN 主站的用户程序。

用户程序如下图:

●将 R3620 赋值给 R3120

NK1-BCAN 功能板技术资料



第七章 梯形图发送 SD0 信息

7.1. SDO 请求信息的数据结构

SDO可通过编辑请求信息映射区来实现。请求信息映射区、回应信息映射区与PLC 寄存器的 对应关系如下表所示。

| PLC 寄 | 存器 | 器相对地址 | 映射区域 | 映射长度 |
|-------|----|-------|----------|--------|
| Rn0 | 2 | Rn117 | SDO 请求信息 | 160 字节 |
| Rn500 | 2 | Rn617 | SDO 回应信息 | 160 字节 |

SDO 请求信息的数据格式如下表:

| PLC 寄存器 | 请求信息 | | |
|---------------|-------------|--------|--|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 | |
| Rn0 | 主索引高字节 | 主索引低字节 | |
| Rn1 | Object size | 子索引 | |
| Rn2 | 数据1 | 数据0 | |
| Rn3 | 数据 3 | 数据2 | |
| Rn4 | 数据 5 | 数据 4 | |
| ••• | ••• | ••• | |
| Rn101 | 数据 127 | 数据 126 | |
| Rn102 ~ Rn117 | 保 | 留 | |

SDO 响应信息的数据格式如下表:

| PLC 寄存器 | 响应信息 | | |
|---------------|-------------|--------|--|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 | |
| Rn500 | 主索引高字节 | 主索引低字节 | |
| Rn501 | Object size | 子索引 | |
| Rn502 | 终止码1 | 终止码0 | |
| Rn503 | 终止码 3 | 终止码 2 | |
| Rn504 | 数据1 | 数据0 | |
| Rn505 | 数据3 | 数据2 | |
| ••• | ••• | ••• | |
| Rn603 | 数据 127 | 数据 126 | |
| Rn604 ~ Rn617 | 係 | 留 | |

●Object size: 表示Object的数据长度,单位为字节。Object size只能为1、2、4三个 值的一个。

- ●终止码: 由4个字节组成。
 - 若SD0响应信息成功,终止码为0。
 - 若SDO响应信息失败,将产生相应的终止码,见表("NK1-BCAN功能介绍" 中的"SDO 服务"部分)

7.2. RX/WX 命令执行 SDO 的读/写请求

RX/WX 命令只能在 CANopen 主站中执行。

7.2.1. RX 指令

在 CANopen 主站中使用 RX 指令,实现对从站的 SDO 的读请求。下面举例说明。 设置 NK1-BCAN 主站的主站参数起始地址为 R3000(见下图"配置基本参数")。

| 配置基本参数 | × | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 节点ID (1-127): 1 | | |
| 波特率: | 1Mbps 🗸 | |
| 工作模式: | Master Mode 🛛 🗸 | |
| 超时时间(1-9999)(ms): | 500 | |
| | | |
| 主站参数起始地址: | R3000 | |
| □ 使能CAN无协议 | | |
| 系统将占用从该地址开始的1280个寄存器。 | | |
| 确定 取消 | 帮助 | |

根据 SDO 请求信息的数据结构,则可以得到:

- SD0 请求信息的起始地址(Rn0)为 R3000
- SD0 响应信息的起始地址 (Rn500) 为 R3500

打开 KPP,连接 NK1,然后编辑 NK1 的用户程序,编辑 RX 指令,如下图所示。

| 光洋电子(无锡)有限公司 | NK1-BCAN 功能板技术资料 |
|---------------------------------|------------------|
| _Port2通讯标记(MRX/MWX时无效) SP114 | LDS |
| /t | K2041 |
| | |
| | R3000 |
| | LDS |
| | K280 |
| | OUTW P 2001 |
| | |
| | LDS KF203 |
| | |
| | |
| | |
| | O3500 |
| | RX RX |
| | R3000 |
| | |

其中:

(1). SP114为RX/WX命令的CANopen通信忙标志。

(2).

- LDS K2041
- OUTW R3000

■ 上面两句将寄存器 R3000 赋值为" 0x2041"。

 "OUTW R3000"中的 R3000 为 SDO 请求信息中的 Rn0,表示主索引。因此 Rn0 = 0x2041

 Rn0
 主索引高字节

 主索引高字节
 主索引低字节

(3).

• LDS K280

● OUTW R3001 表示 Rn1 = 0x280,则子索引为 0x80, Object size 为 0x02。 Rn1 Object size 子索引

(4).

- LDS KF203: 16 进制。
 - "F2":代表 RX/WX 使用 PORT2,即 CANopen 协议通信。
 - "03":代表 CANopen 网络中的从站节点号。
- LDS K8:

表示读 8 个字节长度,由于 0bject size = 2,因此将读连续的 4 个 object。 由于起始的 object 为"主索引= 0x2041,子索引 = 0x80",因此四个索引分别为

0x2041/80, 0x2041/82, 0x2041/83, 0x2041/83.

根据 NK1-BCAN 的从站的对象字典。

| 索引 | NK1对应的寄存器 |
|-----------|-----------|
| 0x2041/80 | R40600 |
| 0x2041/81 | R40601 |
| 0x2041/82 | R40602 |
| 0x2041/83 | R40603 |

可以知道, 主站将读取从站的四个寄存器: R40600、R40601、R40602、R40603。

- LDR 03500:
 - 用于设置 SDO 的响应信息的实际起始地址,该值由"主站参数起始地址"加 500(八 进制)得到,需计算后填写。
 - "03500": 是由当前的"主站参数起始地址"值 R3000 + 500(八进制)得到。
 - 表示 SDO 的响应信息的数据当前位于 R3500 ~ R3617。
- RX R3000:
 - 用于设置 SDO 的请求信息的起始地址,该值由"主站参数起始地址"加 0(八进制) 得到,需计算后填写。
 - "03000": 是由当前的"主站参数起始地址"值 R3000 + 500(八进制)得到。
 - 表示 SDO 的响应信息的数据当前位于 R3000 ~ R3117。
- (5). 如果该从站的四个寄存器的值如下: R40600 = 0x1234
 - R40601 = 0x5678
 - R40602 = 0xAABB
 - R40603 = 0xCCDD

在主站成功执行 RX 命令后,可以从 SDO 的响应信息中得到读到的数据。SDO 的响应信息

7.2.2. WX 指令

同上。

第八章 CAN 无协议通信

8.1. CAN 无协议通信的数据结构

8.1.1. CAN 无协议信息的发送:

1. CAN 无协议发送信息的数据格式,如下表:

| PLC 寄存器 | 请求信息 | |
|---------------|-----------|-----------|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 |
| Rn2500 | 发送消息ID高字节 | 发送消息ID低字节 |
| Rn2501 | 保留 | 数据长度 |
| Rn2502 | 数据1 | 数据0 |
| Rn2503 | 数据3 | 数据 2 |
| Rn2504 | 数据 5 | 数据 4 |
| Rn2505 | 数据7 | 数据 6 |
| Rn2506 ~ | 保 | _ 留 |
| Rn2577 | | |

- 长度:表示发送数据的长度,最大值为8。
- 数据:用户自定义的发送数据。
- 2. 使用 WX 指令,发送 CAN 无协议信息:

在下列中, Rn 首地址设置为 R10000,则 Rn2600 应该为 R12600, Rn2500 应该为 R12500。 在执行 WX 指令前,需要先对发送区域 Rn2500~ Rn2505,进行赋值。

- (1) 在寄存器 Rn2500, 写入发送消息 ID
- (2) 在寄存器 Rn2501, 写入发送数据长度, 最大为8
- (3)在 Rn2502~Rn2505, 写入发送的数据。



其中:

- (1) SP114 为 WX 命令的 CAN 无协议通信忙标志。 SP115 为发送错误标志。
- (2) LDS KF27F: 16 进制。
 - "F2": 代表 RX/WX 使用 PORT2, 即 CAN 无协议通信。
 - "7F": 此值无效,可为任何值。
- (3) LDS KC:

固定发送 12 个字节长度,为发送区域 Rn2500~ Rn2505 大小 12 字节。 Rn2502~ Rn2505 中发送的实际数据长度,将取决于 Rn2501(数据长度)的值。

- (4) LDR 012600:
 - 用于设置 CAN 无协议的响应信息的实际起始地址,该值由"主站参数起始地 址"加 2600(八进制)得到,需计算后填写。
 - "012600": 是由当前的"主站参数起始地址"值 R10000 + 2600(八进制) 得到。
 - 表示 CAN 无协议的响应信息的数据,将存放于以 R12600 为起始地址的寄存器。
- (5) WX R12500:
 - 用于设置 CAN 无协议的请求信息的起始地址,该值由"主站参数起始地址" 加 2500(八进制)得到,需计算后填写。
 - " R12500": 是由当前的"主站参数起始地址"值 R10000 + 2500(八进制) 得到。
 - 表示 CAN 无协议的请求信息的数据,位于 R12500 ~ R12505。

8.1.2. CAN 无协议接收信息的数据格式

每种 CAN 无协议模式的接收信息的数据格式,可能不同,具体见各无协议模式的详细介绍。

8.2. CAN 无协议主站模式 1:

CAN 无协议主站模式1的操作步骤如下。

- 1. 参数设置:
 - (1) 基本参数设置:设置 CANopen 为主站模式,使能 CAN 无协议功能,设置超时时间。
 - (2) 设置 CAN 无协议工作模式为主站模式 1, Rn2400 = 1。
- 2. 设定接收 ID

在接收阶段若需要接收指定的 ID 时,请先行设定指定接收 ID(设置 Rn2402)数值,若 不指定 ID,则请在接收前清除接收 ID 数值为 0。

- 3. 使用 WX 指令发送数据 请参见"CAN 无协议信息的发送"部分。
- 4. 读取接收数据。 WX 成功执行完成后,可以在 Rn2600 位置读取接收到的信息。

| PLC 寄存器 | 响应 | 信息 |
|---------------|---------|---------|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 |
| Rn2600 | 接收ID高字节 | 接收ID低字节 |
| Rn2601 | 保留 | 长度 |
| Rn2602 | 数据1 | 数据0 |
| Rn2603 | 数据 3 | 数据 2 |
| Rn2604 | 数据 5 | 数据 4 |
| Rn2605 | 数据 7 | 数据 6 |
| ••• | ••• | ••• |
| Rn2606 ~ 4277 | 保 | 留 |

8.3. CAN 无协议主站模式 2:

CAN 无协议主站模式2的操作步骤如下。

1. 参数设置:

(1) 基本参数设置:设置 CANopen 为主站模式,使能 CAN 无协议功能,设置超时时间。 (2)设置 CAN 无协议工作模式为主站模式 2, Rn2400 = 2。

- 2. 使用 WX 指令发送数据 请参见"CAN 无协议信息的发送"部分。
- 3. 读取接收数据。

WX 成功执行完成后,可以在 Rn2600 位置读取接收到的信息,最大可接收 100 包数据,如下所示。

| PLC 寄存器 | 响应 | 信息 |
|---------------|--------------|--------------|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 |
| Rn2600 | 保留 | 接收报文数 |
| Rn2601 | 接收ID高字节(第1包) | 接收ID低字节(第1包) |
| Rn2602 | 保留 | 长度(第1包) |
| Rn2603 | 数据1(第1包) | 数据0(第1包) |
| Rn2604 | 数据3(第1包) | 数据2(第1包) |
| Rn2605 | 数据5(第1包) | 数据4(第1包) |
| Rn2606 | 数据7(第1包) | 数据6(第1包) |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| Rn2607 | 接收ID高字节(第2包) | 接收ID低字节(第2包) |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rn2610 | 保留 | 长度(第2包) |
| Rn2611 | 数据1(第2包) | 数据0(第2包) |
| Rn2612 | 数据3(第2包) | 数据2(第2包) |
| Rn2613 | 数据5(第2包) | 数据4(第2包) |
| Rn2614 | 数据7(第2包) | 数据6(第2包) |
| ••• | ••• | ••• |
| | | |
| Rn3723 | 接收ID高字节(第100包) | 接收ID低字节(第100包) |
| Rn3724 | 保留 | 长度(第100包) |
| Rn3725 | 数据1(第100包) | 粉垠0(笠100句) |
| | | 剱拓U(第100包) |
| Rn3726 | 数据3(第100包) | 数据2(第100包) |
| Rn3726 Rn3727 | 数据 3 (第 100 包) 数据 5 (第 100 包) | 数据2(第100包) 数据2(第100包) 数据4(第100包) |
| Rn3726 Rn3727 Rn3730 | 数据 3 (第 100 包) 数据 5 (第 100 包) 数据 7 (第 100 包) | 数据0(第100包) 数据2(第100包) 数据4(第100包) 数据6(第100包) |
| Rn3726 Rn3727 Rn3730 | 数据 3 (第 100 包) 数据 5 (第 100 包) 数据 7 (第 100 包) | 数据0(第100包) 数据2(第100包) 数据4(第100包) 数据6(第100包) |

8.4. CAN 无协议从站模式 1:

CAN 无协议从站模式1的操作步骤如下。

- 1. 参数设置:
 - (1) 设置 CANopen 为主站模式,同时使能 CAN 无协议功能。
 - (2) 设置 CAN 无协议工作模式为从站模式 1, Rn2400 = 3。
- 2. 设定接收 ID

在接收阶段若需要接收指定的 ID 时,请先行设定指定接收 ID(设置 Rn2402)数值,若不 指定 ID,则请在接收前清除接收 ID 数值为 0。

3. 接收数据

(1) 设完参数后,对寄存器 "CAN 无协议数据接收状态 Rn2401"清零,数据将自动接收;(2) 接收到新的数据后,Rn2401 将置为 0x80,提示用户进行处理。

| PLC 寄存器 | 响应信息 | |
|---------------|---------|---------|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 |
| Rn2600 | 接收ID高字节 | 接收ID低字节 |
| Rn2601 | 保留 | 长度 |
| Rn2602 | 数据1 | 数据0 |
| Rn2603 | 数据3 | 数据 2 |
| Rn2604 | 数据 5 | 数据 4 |
| Rn2605 | 数据 7 | 数据 6 |

当 Rn2401 = 80H 时,表示接收到新的数据,接收的数据如下:
NK1-BCAN 功能板技术资料

| ••• | ••• | | •• | •• |
|---------------|-----|----|----|----|
| Rn2606 ~ 4277 | | 保留 | | |
| | | | | |

用户进行数据的解析并处理后,可以通过 WX 指令发送数据,进行相应的应答。

- 4. 使用 WX 指令发送数据 请参见"CAN 无协议信息的发送"部分。
- 5. 开始接收新的数据

WX 指令发送完成后,可以设置 Rn2401 = 0,用于开始接收新的数据。当该状态字节是 0 以外的数值时,系统判断为没有对接收数据进行处理,而不接收下一帧数据。

8.5. CAN 无协议从站模式 2:

CAN 无协议从站模式 2 和 CAN 无协议从站模式 1 模式类似,但是不能发送数据,操作步骤如下。

- 1. 参数设置:
 - (1) 设置 CANopen 为主站模式,同时使能 CAN 无协议功能。
 - (2) 设置 CAN 无协议工作模式为从站模式 2, Rn2400 = 4。
- 2. 设定接收 ID

在接收阶段若需要接收指定的 ID 时,请先行设定指定接收 ID(设置 Rn2402)数值,若不 指定 ID,则请在接收前清除接收 ID 数值为 0。

3. 接收数据

(1) 设完参数后,对寄存器 "CAN 无协议数据接收状态 Rn2401"清零,数据将自动接收; (2) 接收到新的数据后, Rn2401 将置为 0x80,提示用户进行处理。

| 当 Rn2401 = 80H 时, | 表示接收到新的数据, | 接收的数据如下: |
|-------------------|------------|----------|
|-------------------|------------|----------|

| PLC 寄存器 | 响应信息 | | |
|---------------|---------|---------|--|
| 相对地址 (八进制) | 高字节 | 低字节 | |
| Rn2600 | 接收ID高字节 | 接收ID低字节 | |
| Rn2601 | 保留 | 长度 | |
| Rn2602 | 数据1 | 数据0 | |
| Rn2603 | 数据 3 | 数据2 | |
| Rn2604 | 数据 5 | 数据 4 | |
| Rn2605 | 数据 7 | 数据 6 | |
| | ••• | ••• | |
| Rn2606 ~ 4277 | 保 | 。 留 | |

4. 开始接收新的数据

WX 指令发送完成后,可以设置 Rn2401 = 0,用于开始接收新的数据。当该状态字节 是 0 以外的数值时,系统判断为没有对接收数据进行处理,而不接收下一帧数据。

第九章 CANopen 主站保存从站发送的 Emergency

CANopen网络运行过程中,从站如果出现错误或异常,将向主站发送Emergency信息,主站接收到Emergency信息后,将保存到寄存器Rn1200~Rn2177。主站为每个从站保存1 笔最新的 Emergency信息。

| 寄存器 | Emergency信息 |
|-----------------|--------------------------|
| Rn1200 ~ Rn1203 | 保留 |
| Rn1204 ~ Rn1207 | 节点号为 1 的从站的Emergency信息 |
| Rn1210 ~ Rn1213 | 节点号为 2 的从站的Emergency信息 |
| ••• | |
| Rn2170 ~ Rn2173 | 节点号为 126 的从站的Emergency信息 |
| Rn2174 ~ Rn2177 | 节点号为 127 的从站的Emergency信息 |

第十章 网络节点状态和报警

NK1-BCAN 作为主站或从站模式,当出现异常或报警时,将发送相应的错误代码给 KPP。 NK1-BCAN 的错误代码表如下:

| KPP | 主站状态 | 说明 | 详细描述 | 处理方法 | 主 | 从 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| 错误代码 | Rn2300 | | | | 站 | 站 |
| (R7756) | (BIT==1) | | | | 模 | 模 |
| | | | | | 式 | 式 |
| E322 | Bit O | BCAN-总线 | 该节点总线脱离(BUS | 检查 CANopen 网络中线 | \checkmark | \checkmark |
| | | 脱离 | OFF) | 缆接线是否正确,并确认 | | |
| | | | | 网络上所有的节点都有相 | | |
| | | | | 同的波特率,然后将 | | |
| | | | | NK1-BCAN 重新上电。 | | |
| E323 | Bit 1 | BCAN-监测 | 监测到网络中有一个或 | 检查失去连接节点的接 | \checkmark | \checkmark |
| | | 到节点失去 | 多个节点失去连接 | 线、波特率是否正确。 | | |
| | | 连接 | (Life guard或 | | | |
| | | | heartbeat 监测到错 | | | |
| | | | 误)。 | | | |
| E324 | Bit 2 | BCAN-主站 | 主站检测到主站的配置 | 重新设定配置文件,设定 | \checkmark | × |
| | | 配置文件错 | 文件错误。 | 完成后下载。 | | |
| | | 误 | | | | |
| E325 | Bit 3 | BCAN-设置 | 主站设置配置文件中的 | 重新设定配置文件,设定 | \checkmark | × |
| | | 从站参数错 | 从站参数时,发生错误。 | 完成后下载。 | | |
| | | 误 | | | | |
| E326 | Bit 4 | BCAN-PDO映 | 主站设定的接收PDO数据 | 重新设定从站的PDO数据 | \checkmark | \checkmark |
| | | 射长度错误 | 长度与从站发送的PD0数 | 长度,设定完成后下载。 | | |
| | | | 据长度不符。 | | | |
| E327 | Bit 5 | BCAN-接收 | 主站接收到一个或多个 | 通过 PLC寄存器或KEW | \checkmark | × |
| | | 到从站紧急 | 从站发送的紧急信息。 | CANopen Editor软件读取 | | |
| | | 信息 | | 相关信息。 | | |
| E328 | Bit 6 | BCAN-主站 | 主站没有下载配置文件。 | 重新下载配置文件。 | \checkmark | × |
| | | 无配置文件 | | | | |
| E220 | D;+ 7 | PCAN_ 其未 | | | / | 1 |
| E329 | DIL 1 | bCAN ⁻ | 至平 少 奴 仅 行 癿 且, 以 至 太 会 粉 公 印 进 识 | 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11. | N | v |
| | | 多 <u>奴</u> 不 <u>即</u> 且 武雄涅 | 平学奴仪坑相庆。 | | | |
| E330 | Bit 8 | 或相庆 BCAN | 基本会粉和主动配置文 | 修改其大会粉戓配置文件 | | $\mathbf{\vee}$ |
| E330 | DIUO | BCAN 印点 号不匹码 | 坐平梦奴仰王珀乱直又 供由的NODF ID 不相同 | 吃以坐平梦奴以乱直入门 山的NODF ID 庙西个NODF | v | ^ |
| | | ライド世間 | רן ויזייעעד פֿעטאנאןיען און דערידער דיןיעריע | | | |
| | Rit Q | | 4222 | | | |
| | ~ 15 | 小田 | | | | |
| | 10 | | | | | |

10.1. CANopen 从站状态

主站中的CANopen状态寄存器:包括从站状态、主站状态、CANopen网络状态。 通过读取主站中的 CANopen 状态寄存器,可以获取当前的网络中的状态信息。 通过读取主站中的寄存器 Rn2200~ Rn2277 的值,可以获取 CANopen 网络中从站的状态信息。 寄存器 Rn2200~ Rn2277 和网络中从站的对应关系如下表所示。

| Rn2200~ | 对应网络节点 | |
|---------|----------|----------|
| Rn2277 | 高字节 | 低字节 |
| Word O | 从站1状态 | 保留 |
| Word 1 | 从站3状态 | 从站2状态 |
| Word 2 | 从站5状态 | 从站4状态 |
| Word 3 | 从站7状态 | 从站6状态 |
| Word 4 | 从站9状态 | 从站8状态 |
| Word 5 | 从站11状态 | 从站10状态 |
| Word 6 | 从站13状态 | 从站12状态 |
| Word 7 | 从站 15 状态 | 从站 14 状态 |
| ••• | | |
| Word 63 | 从站127状态 | 从站126状态 |

| | 从站状态: | 0代表正常, | 非零值为异常。 | 非零值时, | 每一位对应- | -种异常状态 |
|--|-------|--------|---------|-------|--------|--------|
|--|-------|--------|---------|-------|--------|--------|

| 从站状态 | 详细描述 |
|--------------|------------------------|
| 世走又 Bit 0 | 主站监测到该从站失去连接 |
| Bit 1 | 主站对该从站,配置文件中的从站参数时发生错误 |
| Bit 2 | 主站接收到该从站发送的紧急信息 |
| Bit 3~7 | 保留 |

10.2. CANopen 主站状态

通过读取 Rn2300 的内容值,获取主站模块的状态信息。Rn2300 中的每一位代表相应的状态。 当所有位为 0 时,代表正常工作。

详细请参见"NK1-BCAN的错误代码表"。

10.3. CANopen 网络状态

通过读取Rn2301的内容值,获取CANopen 网络的状态信息。当CANopen 网络的所有节点均正 常工作时,Rn2301的内容值为0;当CANopen 网络中任何一个节点发生异常/初始化失败时, Rn2301的内容值为1。

第十一章 LED 指示灯说明

NK1-BCAN 模块有1个绿色的 "OK" LED 指示灯,表示 CANopen 的运行状态。

| LED 灯状态 | 显示说明 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常亮 | CANopen 工作正常 |
| 快速闪烁 | 周期1秒,亮50ms,灭950ms。CANopen处于预运行状态。 |
| 慢速闪烁 | 周期2秒,亮1000ms,灭1000ms。CANopen工作异常状态, 连接 KPP 获取错误码,主站也可通过主站参数的寄存器 Rn 的主站状态来获取。 |
| 灯灭 | PORT2 端口通信参数的 CANopen 基本参数未设置。 NK1 固件版本不支持 NK1-BCAN。 NK1-BCAN 模块故障。 |

第十二章 对象字典

NK1-BCAN作为CANopen从站时,内部对象字典的说明。

12.1. 从站支持的对象字典中的标准对象

| 索引 | 子索引 | 对象名称 | 数据类型 | 访问权限 | 默认值 |
|----------|--------------|----------------|----------|------|--------------------|
| H'1000 | H'00 | 设备类型 | 无符号 32 位 | R | 0x00000000 |
| H'1001 | H' 00 | 错误寄存器 | 无符号8位 | R | 0 |
| | | 预定义错误区 | | | |
| H'1003 | H' 00 | 错误个数 | 无符号8位 | R | 0 |
| | H' 01 | 标准差错字段 | 无符号 32 位 | R | 0 |
| H'1005 | H' 00 | COB-ID SYNC 报文 | 无符号 32 位 | R/W | 0x0000080 |
| H'1014 | H' 00 | COB ID 紧急情况报文 | 无符号 32 位 | R | 0x80 + Node ID |
| | | 消费者心跳时间 | | | |
| H'1016 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 1 |
| | H' 01 | 消费者心跳时间 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H'1017 | H' 00 | 生产者心跳时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 |
| | | 标识对象 | | | |
| Н'1018 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 |
| | H' 01 | 厂商代号 | 无符号 32 位 | R | 0x0000140A |
| | H' 02 | 产品代码 | 无符号 32 位 | R | 0x0000064 |
| | H' 03 | 版本号 | 无符号 32 位 | R | 0x01000001 |
| | | RxPD01 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 |
| H'1400 | H' 01 | RxPDO1的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x00000200+Node ID |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 |
| | | RxPD02 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 |
| H'1401 | H' 01 | RxPDO2的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 |
| H'1402 | | RxPD03 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 |
| | H' 01 | RxPDO3的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 |
| 11/ 1402 | | RxPD04 通讯参数 | | | |
| H 1403 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 |

| | H' 01 | RxPDO4的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 | |
|----------------|-------|-----------------|----------|-----|------------|--|
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF | |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD05 通讯参数 | | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 | |
| H'1404 | H' 01 | RxPDO5 的 COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 | |
| | | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF | |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD06 通讯参数 | | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 | |
| H'1405 | H' 01 | RxPDO6 的 COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 | |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF | |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD07 通讯参数 | | | | |
| Н'1406 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 | |
| | H' 01 | RxPDO7 的 COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 | |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF | |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD08 通讯参数 | | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 3 | |
| H'1407 | H' 01 | RxPDO8 的 COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 | |
| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF | |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD01 映射参数 | | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | | |
| 11, 1600 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | | |
| п 1000 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | | |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | | |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | | |
| | | RxPD01 映射参数 | | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 | |
| ц' 1601 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| п 1001 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| | | RxPD02 映射参数 | | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 | |
| н' 1602 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| 11 1002 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 | |
| н' 1603 | | RxPD03 映射参数 | | | | |
| 11 1003 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 | |

| | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
|----------|-------|----------------|----------|-----|--------------------|
| | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | RxPDO4 映射参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 11/ 1004 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H 1604 | | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | RxPD05 映射参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 1,1005 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H 1605 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | RxPD06 映射参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 11/ 1000 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H 1000 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | RxPD07 映射参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 11,1607 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H 1007 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPD01 通讯参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| ц'1800 | H' 01 | TxPDO1 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x00000180+Node ID |
| H 1800 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD02 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| ц' 1801 | H' 01 | TxPDO2 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| п 1001 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD03 通讯参数 | | | |
| H'1802 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| | H' 01 | TxPDO3 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |

| | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
|----------|-------|----------------|----------|-----|------------|
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPDO4 通讯参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| 11/ 1002 | H' 01 | TxPDO4 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| H 1803 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD05 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| 11, 1004 | H' 01 | TxPDO5 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| H 1004 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPDO6 通讯参数 | | | |
| | H'00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| LI' 1905 | H' 01 | TxPDO6 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| п 1005 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD07 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| ц' 1906 | H' 01 | TxPDO7 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| П 1000 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD08 通讯参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R | 5 |
| ц'1807 | H' 01 | TxPDO8 的COB ID | 无符号 32 位 | R/W | 0x80000000 |
| 11 1001 | H' 02 | 传输模式 | 无符号8位 | R/W | 0xFF |
| | H' 03 | 禁止时间 | 无符号 16 位 | R/W | 50 |
| | H' 05 | 时间计时器 | 无符号 16 位 | R/W | 100 |
| | | TxPD01 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | |
| н'1400 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | |
| 11 1/100 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | |
| | | TxPD02 映射参数 | | | |
| н'1401 | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |

| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
|-------------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPDO3 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| L'1402 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| П 1А02 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPDO4 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 11, 1102 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H IAUS | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPD05 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| 112 1 4 0 4 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H 1A04 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPD06 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| U? 1405 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| H IAU5 | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPD07 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| ц' 1406 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | | TxPD08 映射参数 | | | |
| | H' 00 | 项目数 | 无符号8位 | R/W | 0 |
| L, 1407 | H' 01 | 第一个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 02 | 第二个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H ' 03 | 第三个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |
| | H' 04 | 第四个映射对象 | 无符号 32 位 | R/W | 0 |

12.2. 对象字典中的 NK1-BCAN 参数对象

● 主索引: H' 2000~ H' 20FF-----寄存器 R

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|--------|------|
| 2000/00 | RO | word |
| 2000/01 | R1 | word |
| | | |
| 2000/FF | R377 | word |
| 2001/00 | R400 | word |
| 2001/01 | R401 | word |
| | | |
| 2001/FF | R777 | word |
| 2002/00 | R1000 | word |
| 2002/01 | R1001 | word |
| | | |
| 2042/BF | R41277 | word |

● 主索引: H' 2100~ H' 21FF-----GI(全局输入),范围: GI0-3777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|--------|------|
| 2100/00 | GIO | bit |
| 2100/01 | GI1 | bit |
| | | |
| 2100/FF | GI377 | bit |
| 2101/00 | GI400 | bit |
| 2101/01 | GI401 | bit |
| | | |
| 2101/FF | GI777 | bit |
| 2102/00 | GI1000 | bit |
| 2102/01 | GI1001 | bit |
| | | |
| 2107/FF | GI3777 | bit |

● 主索引: H' 2200~ H' 22FF-----GQ(全局输出),范围: GQ0-3777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|------|------|
| 2200/00 | GQ0 | bit |
| 2200/01 | GQ1 | bit |
| | | |

NK1-BCAN 功能板技术资料

| 2200/FF | GQ377 | bit |
|---------|--------|-----|
| 2201/00 | GQ400 | bit |
| 2201/01 | GQ401 | bit |
| | | |
| 2201/FF | GQ777 | bit |
| 2202/00 | GQ1000 | bit |
| 2202/01 | GQ1001 | bit |
| | | |
| 2207/FF | GQ3777 | bit |

● 主索引: H' 2300~ H' 23FF----- I(输入),范围: I0-1777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|-------|------|
| 2300/00 | 10 | bit |
| 2300/01 | I1 | bit |
| | | |
| 2300/FF | 1377 | bit |
| 2301/00 | I400 | bit |
| 2301/01 | I401 | bit |
| | | |
| 2301/FF | 1777 | bit |
| 2302/00 | I1000 | bit |
| 2302/01 | I1001 | bit |
| | | |
| 2303/FF | I1777 | bit |

● 主索引: H' 2400~ H' 24FF----- Q(输出),范围: Q0-1777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|-------|------|
| 2400/00 | QO | bit |
| 2400/01 | Q1 | bit |
| | | |
| 2400/FF | Q377 | bit |
| 2401/00 | Q400 | bit |
| 2401/01 | Q401 | bit |
| | | |
| 2401/FF | Q777 | bit |
| 2402/00 | Q1000 | bit |
| 2402/01 | Q1001 | bit |
| | | |
| 2403/FF | Q1777 | bit |

● 主索引: H' 2500~ H' 25FF----- M(内部继电器),范围: MO-3777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|-------|------|
| 2500/00 | MO | bit |
| 2500/01 | M1 | bit |
| | | |
| 2500/FF | M377 | bit |
| 2501/00 | M400 | bit |
| 2501/01 | M401 | bit |
| | | |
| 2501/FF | M777 | bit |
| 2502/00 | M1000 | bit |
| 2502/01 | M1001 | bit |
| | | |
| 2507/FF | M3777 | bit |

● 主索引: H' 2600~ H' 26FF----- S(级),范围: S0-1777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|-------|------|
| 2600/00 | S0 | bit |
| 2600/01 | S1 | bit |
| | | |
| 2600/FF | S377 | bit |
| 2601/00 | S400 | bit |
| 2601/01 | S401 | bit |
| | | |
| 2601/FF | S777 | bit |
| 2602/00 | S1000 | bit |
| 2602/01 | S1001 | bit |
| | | |
| 2603/FF | S1777 | bit |

● 主索引: H' 2700~ H' 27FF----- T(定时器),范围: T0-377

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|------|------|
| 2700/00 | Т0 | bit |
| 2700/01 | T1 | bit |
| | | |
| 2700/FF | T377 | bit |

NK1-BCAN 功能板技术资料

● 主索引: H' 2800~ H' 28FF----- C(计数器),范围: C0-377

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|------|------|
| 2800/00 | С0 | bit |
| 2800/01 | C1 | bit |
| | | |
| 2800/FF | C377 | bit |

● 主索引: H' 2900~ H' 29FF----- SP(特殊继电器),范围: SP0-777

| 索引(Hex) | 参数功能 | 参数类型 |
|---------|-------|------|
| 2900/00 | SP0 | bit |
| 2900/01 | SP1 | bit |
| | | |
| 2900/FF | SP377 | bit |
| 2901/00 | SP400 | bit |
| 2901/01 | SP401 | bit |
| | | |
| 2901/FF | SP777 | bit |

 Koyo
 ELECTRONICS (WUXI)
 CO., LTD.

 地址:
 江苏省无锡市建筑西路 599 号 1 栋 21 层
 邮编: 214072

 电话:
 0510-85167888
 传真: 0510-85161393

 http:
 //www.koyoele.com.cn

KEW-2522B

2023年4月